

HAYAMI HA-2013 hordozható feszültségátalakító – Használati útmutató

A **HAYAMI HA-2013** hordozható inverter elektromos készülékek tápellátására, illetve USB-es eszközök töltésére szolgál. A készüléken univerzális AC aljzat, digitális kijelző, USB csatlakozók és be-/kikapcsoló található.

1. Üzembe helyezés

Használat előtt ellenőrizze, hogy az inverter és az akkumulátor csatlakozófelülete tiszta, száraz és sérülésmentes legyen.

Illessze a megfelelő akkumulátort a készülék hátoldalán található **akkumulátorfoglatba**. Tolja be ütközésig, amíg megfelelően és stabilan nem rögzül. Ne erőltesse az akkumulátort, ha az nem illeszkedik megfelelően.

2. Bekapcsolás

Az inverter bekapcsolásához állítsa a kapcsolót „**I**” (**ON**) helyzetbe. A digitális kijelző bekapcsol, és a készülék használatra kész.

Kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót „**O**” (**OFF**) helyzetbe.

3. AC aljzat használata

A készülék univerzális AC aljzatába csatlakoztassa a működtetni kívánt elektromos berendezés hálózati dugóját.

A termék adattáblája szerint:

- bemenet: **DC 12/24 V**
- AC kimenet: **180–220 V**
- USB kimenet: **DC 5 V ±5%**

A korábban talált kereskedői adat alapján a készüléket **300 W-osként** forgalmazzák. Ne csatlakoztasson olyan berendezést, amelynek teljesítményigénye meghaladja az inverter megengedett terhelését.

4. USB csatlakozók használata

Telefon, kisebb elektronikai eszköz vagy más USB-ről működő készülék töltőkábelét csatlakoztassa a megfelelő USB aljzathoz.

A készülékváltozattól függően a csatlakozók kialakítása eltérhet; mindig a tényleges készüléken lévő portokat használja.

5. Digitális kijelző

A kijelző a készülék működésének ellenőrzésére szolgál. Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kijelzőt és az inverter működését.

Szokatlan kijelzés, túlzott melegedés, égett szag vagy rendellenes működés esetén **azonnal kapcsolja ki a készüléket**, húzza ki a csatlakoztatott fogyasztót, majd vegye le az akkumulátorról.

6. Használat után

Először kapcsolja ki és válassza le az inverterhez csatlakoztatott készülékeket. Ezután állítsa a főkapcsolót „O” állásba, majd szükség esetén távolítsa el az akkumulátort.

Hosszabb tárolás előtt az akkumulátort célszerű levenni a készülékről.

Fontos biztonsági tudnivalók

A készüléket csak **száraz, jól szellőző környezetben** használja. A szellőzőnyílásokat ne takarja le, és használat közben biztosítson elegendő helyet a hőleadáshoz. Óvja víztől, esőtől, magas páratartalomtól és közvetlen hőforrástól.

Ne használja sérült burkolattal, sérült érintkezőkkel vagy nem megfelelően illeszkedő akkumulátorral. Ne helyezzen fémtárgyat az akkumulátor érintkezői közé, mert az rövidzárlatot okozhat.

Figyelem: nagy indítási teljesítményt igénylő készülékek – például egyes motorok, kompresszorok, fűtőberendezések vagy nagy teljesítményű gépek – akkor is túlterhelhetik az invertert, ha a feltüntetett üzemi teljesítményük alacsonyabbnak tűnik. Mindig ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés teljesítményfelvételét.