

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KS-996-2C intelligens elektromos nyakmasszírozó

Elektromos impulzusos nyakmasszírozó hőterápiás funkcióval és kiegészítő elektródapaddal

1. A termék bemutatása

A KS-996-2C intelligens nyakmasszírozó a nyak köré helyezhető, ergonomikus kialakítású készülék, amely elektromos impulzusok segítségével stimulálja az izmokat. A készülék célja a kellemes masszázsszélmény és a mindennapi ellazulás elősegítése.

A készülék fém érintkezőfelületekkel, kezelőgombokkal és USB-töltési lehetőséggel rendelkezik. A mellékelt elektródapad segítségével más megfelelő testtájakon is alkalmazható.

2. A csomag tartalma

- 1 db KS-996-2C elektromos nyakmasszírozó
- 1 db USB-töltőkábel
- 1 db elektródacsatlakozó kábel
- 1 db öntapadó elektródapad
- Csomagolás

3. Első használat előtti teendők

1. Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék és a kábelek sérülésmentesek-e.
3. Első használat előtt töltsse fel a készüléket.
4. Tisztítsa meg és szárítsa meg a kezelendő bőrfelületet.
5. Ismerkedjen meg a készülék kezelőgombjaival.

4. A készülék töltése

1. Kapcsolja ki a nyakmasszírozót.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a készülék töltőcsatlakozójához.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő, 5 V-os USB-tápforráshoz.
4. Várja meg a töltés befejezését.
5. Húzza ki a töltőkábelt.

Figyelem: A készüléket töltés közben ne használja. A töltésjelző pontos működését a gyári útmutató alapján ellenőrizze.

5. A nyakmasszírozó használata

1. Helyezze a készüléket a nyaka köré.
2. Ügyeljen arra, hogy a két fém masszírozófelület a nyak hátsó részén megfelelően érintkezzen a bőrrel.
3. Szükség esetén enyhén nedvesítse meg a bőrt az érintkezés javításához.
4. Kapcsolja be a készüléket a középső gombbal.
5. Válassza ki a kívánt masszázsprogramot.
6. Állítsa be az intenzitást alacsony fokozatról indulva.
7. Használat közben kényelmes, nyugodt testhelyzetben üljön.
8. A masszázs befejezése után kapcsolja ki a készüléket, majd vegye le a nyakáról.

6. Kezelőgombok

Gomb	Funkció
Középső, bekapcsoló / M gomb	Be- és kikapcsolás, masszázsmód váltása
+ gomb	Masszázs intenzitásának növelése
– gomb	Masszázs intenzitásának csökkentése

A középső gomb hosszabb megnyomása szolgálhat a be- és kikapcsolásra, rövid megnyomása pedig a programváltásra.

7. Masszázsprogramok

A készülék különböző elektromos impulzusmintákkal működhet, amelyek eltérő masszázssérzetet biztosítanak.

A választható programok a készülék változatától függhetnek. A pontos programmódokat és fokozatszámot a gyári leírás alapján kell ellenőrizni.

Javaslat: Az első használatot mindig a legalacsonyabb intenzitáson kezdje, és csak fokozatosan növelje az erősséget.

8. Hőterápiás funkció

A hőterápiával felszerelt változatok kellemes melegérzetet biztosíthatnak a nyak területén.

- A hőfunkciót kizárólag a készülék támogatott kezelési módjával kapcsolja be.
- Ne alkalmazza érzéketlen vagy sérült bőrfelületen.
- Kellemetlenül erős melegérzet esetén azonnal állítsa le a használatot.

A hőmérsékleti fokozatok és a bekapcsolás pontos módja a gyári dokumentáció alapján ellenőrizendő.

9. A kiegészítő elektródapad használata

A mellékelt elektródapad segítségével a készülék a gyártó által engedélyezett további testtájakon is használható.

1. Kapcsolja ki a masszírozót.
2. Csatlakoztassa az elektródakábelt az elektródapadhoz.
3. Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék megfelelő aljzatába.
4. Távolítsa el az elektródapad védőfóliáját.
5. Helyezze a padot tiszta, száraz és ép bőrfelületre, kizárólag a gyártó által jóváhagyott helyen.
6. Kapcsolja be a készüléket, és válassza a legalacsonyabb intenzitást.
7. Használat után kapcsolja ki, majd óvatosan távolítsa el az elektródapadot.
8. Helyezze vissza a védőfóliát, hogy megőrizze a tapadófelület állapotát.

Fontos: Ne helyezze az elektródapadot a nyak elülső vagy oldalsó részére, a mellkasra, a szív fölé vagy a fejre. A mellékelt pad pontos elhelyezését a gyártó útmutatója szerint kell meghatározni.

10. Ajánlott használati idő

Kezdő felhasználóknak rövid, körülbelül 5 perces próbahasználat javasolt, alacsony intenzitáson. A további használat során a gyártó által megadott maximális kezelési időt kell betartani.

Ne használja a készüléket alvás közben.

11. Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és válassza le a töltőről.
- A készülék külső felületét puha, enyhén nedves kendővel törölje át.
- Ne merítse vízbe, és ne mossa folyó víz alatt.
- Ne használjon maró tisztítószeret.
- Az elektródapadot a gyártó tisztítási előírásai szerint kezelje.
- Száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól védve tárolja.

12. Fontos biztonsági figyelmeztetések

A készülék elektromos izomstimulációt alkalmaz, ezért használata bizonyos esetekben veszélyes lehet.

- Szívritmus-szabályozóval, beültetett defibrillátorral vagy más elektronikus orvosi implantátummal tilos használni.

- Terhesség, epilepszia, szívbetegség vagy egyéb jelentős egészségügyi probléma esetén előzetesen kérje orvos tanácsát.
- Ne alkalmazza sérült, gyulladt vagy irritált bőrön.
- Ne helyezzen elektródákat úgy, hogy az áram a mellkason keresztül haladjon.
- Vezetés vagy gépkezelés közben ne használja.
- Fájdalom, szédülés, rosszullét vagy bőrirritáció esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Gyermkektől elzárva tartandó.

13. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
Nem kapcsol be	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
Nem érezhető a masszázs	Ellenőrizze a bőrrel való érintkezést és az intenzitást.
Kellemetlen, csípő érzés	Csökkentse az intenzitást, ellenőrizze az érintkezőfelületet.
Nem működik az elektródapad	Ellenőrizze a kábel csatlakozását és a pad tapadását.
Nem töltődik	Ellenőrizze az USB-kábelt és a tápforrást.

14. Műszaki adatok

Megnevezés	Adat
Termék neve	Intelligens elektromos nyakmasszírozó
Modell	KS-996-2C
Masszázs technológia	Elektromos impulzusos stimuláció
Kialakítás	Nyak köré helyezhető, U alakú
Kezelés	Három kezelőgomb
Töltés	USB
Kiegészítő	Külső elektródapad és csatlakozókábel
Szín	Fehér / sötétszürke