SX-36 USB HUB – használati útmutató

4 portos USB elosztó – 3 × USB 2.0 + 1 × USB 3.0

1. A termék rendeltetése

Az SX-36 USB HUB segítségével egyetlen USB-porthoz több USB-eszköz csatlakoztatható. Praktikus megoldás laptopokhoz és asztali számítógépekhez, különösen akkor, ha kevés szabad USB-csatlakozó áll rendelkezésre.

2. Üzembe helyezés

1. Kapcsolja be számítógépét vagy laptopját.
2. Keressen egy szabad USB-A csatlakozót.
3. Csatlakoztassa az SX-36 USB HUB beépített USB-kábelét a számítógéphez.
4. Várja meg, amíg az operációs rendszer felismeri az eszközt.
5. Az USB HUB készen áll a használatra.

Plug & Play működés: A legtöbb támogatott operációs rendszerben külön illesztőprogram telepítése nélkül használható.

3. USB-eszközök csatlakoztatása

Az elosztó összesen 4 USB-csatlakozóval rendelkezik:

- **3 db USB 2.0 port:** Egér, billentyűzet, pendrive és egyéb USB-eszközök csatlakoztatására.
- **1 db USB 3.0 port:** Nagyobb adatátviteli sebességet igénylő kompatibilis eszközökhöz, például pendrive-okhoz és külső adattárolókhoz.

A csatlakoztatott eszközök a számítógép megfelelő felismerése után használhatók.

4. Használat közben

- Egyszerre több USB-eszköz csatlakoztatható.
- Az USB HUB a számítógép USB-portjáról kapja a működéséhez szükséges energiát.
- Az adatátviteli sebesség a csatlakoztatott eszközöktől és a számítógép USB-portjától is függ.
- Nagyobb energiaigényű eszközök működéséhez külön tápellátásra lehet szükség.
- A készülék nem helyettesíti a nagy teljesítményű USB-töltőt.

5. Eszközök biztonságos eltávolítása

1. Adattároló eltávolítása előtt mentse el a megnyitott fájlokat.
2. Használja az operációs rendszer biztonságos hardvereltávolítási funkcióját, amennyiben szükséges.
3. Húzza ki az USB-eszközt az elosztóból.
4. Az USB HUB eltávolításához húzza ki annak USB-A csatlakozóját a számítógépből.

6. Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt válassza le az eszközt a számítógépről.
- Puha, száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon vizet vagy erős tisztítószereket.
- Óvja a csatlakozókat a portól és a nedvességtől.
- Ne törje meg és ne húzza erősen a csatlakozókábelt.

7. Biztonsági figyelmeztetések

- Kizárólag megfelelő USB-csatlakozóval használja.
- Ne csatlakoztasson sérült USB-eszközt.
- Ne terhelje túl az USB-portokat.
- Óvja a készüléket a folyadékoktól és a magas hőmérséklettől.
- Ne próbálja szétszerelni vagy házilag javítani.
- Gyermekektől tartsa távol.

8. Hibaelhárítás

A számítógép nem ismeri fel az USB HUB-ot:

Ellenőrizze a csatlakozást, majd próbáljon ki egy másik USB-portot.

A csatlakoztatott eszköz nem működik:

Próbálja ki az eszközt közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy megfelelő tápellátást kap-e.

Lassú az adatátvitel:

A nagyobb sebességet igénylő eszközt csatlakoztassa az USB 3.0 jelölésű porthoz. Ellenőrizze, hogy a számítógép és az USB-eszköz is támogatja-e az USB 3.0 szabványt.

9. Műszaki adatok

Tulajdonság	Adat
Modell	SX-36
Terméktípus	USB HUB / USB elosztó
USB-portok száma	4 db
USB 2.0 csatlakozó	3 db
USB 3.0 csatlakozó	1 db
Számítógépes csatlakozás	USB-A
Tápellátás	USB-porton keresztül
Szín	Fekete
Kialakítás	Kompakt, vezetékes
Telepítés	Plug & Play

10. A csomag tartalma

- 1 db SX-36 USB HUB, beépített USB-A csatlakozókábellel.

Fontos: Az USB HUB elsődlegesen USB-eszközök csatlakoztatására és adatátvitelre szolgál. A nagy energiaigényű eszközök, például egyes külső merevlemezek vagy telefonok töltése nem minden esetben biztosított.