








PAPPO




3AZI-BEN ETETŐSZÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG AZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÁSOKAT
ÉS TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI REFERENCIAKÉNT.
GYERMEKE BIZTONSÁGÁT BEFOLYÁSOLHATJA, HA NEM KÖVETI AZ ÚTMUTATÁSOKAT

Ez a termék olyan gyermekek számára megfelelő, akik már tudnak önállóan ülni
(minimum 6 hónapostól) 36 hónapos életkorig, és legfeljebb 15 kg-ig





HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Összeszerelés a háromféle funkcióhoz

1. Ábra: Az alacsony szék összeszerelése
2. Ábra: A magas szék összeszerelése
3. Ábra: Biztonsági öv felszerelés
4. Ábra: A székláb összeszerelése

Az étkezőtálca összeszerelése és használata

5. Ábra: Nyomja meg a tálca alatti gombot, hogy a képen látható pozícióba helyezhesse a tálcát. Engedje el a gombot, amikor a tálca a helyére került.
6. Ábra: A tálca háromféle állása
7. Ábra: Amikor használja, a tálca aljához erősítse a biztonsági övet.

A mozgatható étkezőszék használati útmutatója

8. Ábra: Nyomja meg az oldalsó nyílásokat.
9. Ábra: Amikor mindkét oldal kijött a kapocsból, a képen látható módon, a nyíl irányába hajtja előre a széktámlát.
10. Ábra: A képen látható módon, a nyíl irányába nyomja be a megfelelő helyzetbe a kartámaszt.
11. Ábra: Kösse be a biztonsági övet az alsó nyílásba, majd tetszése szerint húzza meg az övet.

A biztonsági öv felszerelése

12. Ábra: A gyermek biztonsága érdekében, a vállpánt mindkét felét kösse be a hátsó nyílásba. A tololzárát helyezze a rögzített pozícióba középen, majd állítsa be a kívánt szorosságot.

Figyelem! Használja a biztonsági övet!



MINDENNAPOS KARBANTARTÁS

- Kérjük, a széket rendeltetésszerűen használja és tartsa karban
- A széket száraz helyen tárolja a penészesedés elkerülése érdekében
- A fakulás elkerülése érdekében ne tartsa a széket hosszú időn át közvetlen napfényen
- Úgy helyezze a széket egy felnőtt székre, hogy a gyermek a lábával nem érhesse el az asztalt vagy egyéb tárgyat, így megelőzve a szék felborulásának lehetőségét

TISZTÍTÁS

- Enyhén szappanos vízzel mossa, majd szárítsa meg a biztonsági övet
- Enyhén szappanos vízzel mossa, majd szárítsa meg a műanyag részeket
- Ne használjon maró hatású tisztítószer vagy fehérítőt
- A tányérokat ne szedje szét és ne tegye mosogatógépbe

KARBANTARTÁS

- Kérjük hagyja abba a termék használatát, ha az eltörik, megsérül, ha egy alkatrész hiányzik
- Ellenőrizzen minden szorítót és a biztonsági öv részeit a megfelelő használatához
- A székbe helyezés előtt ellenőrizze a szék biztonságosságát és stabilitását
- Ne használjon nem a gyártó vagy a forgalmazó által biztosított alkatrészt, különben a garancia érvényét veszti

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Figyelmeztetés: Gyermekbiztonsága az Ön felelőssége
- Figyelmeztetés: Ne használja felügyelet nélkül
- Ez a termék olyan gyerekek számára készült, akik már önállóan is tudnak ülni. Minimum 6 hónaptól 36 hónapos életkorig, és legfeljebb 15 kg-ig
- Ne használja, amíg a gyereke nem tudja önállóan tartani a fejét
- Ne tegye ki a széket magas hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek
- Ne tegye a széket olyan helyre, ahol fennáll a fulladás, a látáskorlátozás vagy a lehulló tárgyak esélye
- Úgy helyezze a széket egy felnőtt székre, hogy a gyermek a lábával nem érhesse el az asztalt vagy egyéb tárgyat, így megelőzve a szék felborulásának lehetőségét
- Ne lökje meg a gyerekeket, amíg az a székben ül
- A felnőtt székbe helyezés előtt ellenőrizze a szék biztonságosságát és stabilitását
- A felborulást elkerülendő ne helyezze egyenetlen felületre
- A súlyos sérülések elkerülése érdekében, ne használja járművekben
- Ne használja vízben vagy zuhanyzóban
- Ne használja a terméket felnőtt ülésként
- Vegye le az alapot és a hátsó biztonsági övet, amikor földi ülésként használja, és azokat a gyerek számára nem elérhető helyen tárolja
- A székpárna kivehető, és így további hely nyerhető. Ne használja a székpárnát különálló tárgyként. Kizárólag a műanyag ülőkével együtt használja

További információ vagy kérdés esetén, kérjük, lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával az alábbi elérhetőségeken:

Pepita.hu Zrt.

Tel: +36 1 51 00 500 • E-mail: segitunk@pepita.hu

