

Összeszerelési útmutató

MXT Glasgow

csocsóasztalhoz



Általános információk

Kérjük, hogy az asztal összeszerelése és a játék megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és kövesse annak utasításait.

- Kérjük, összeszereléskor kövesse az utasításokat és az ábrákat.
- Az asztal összeállításához legalább 2 személyre van szükség.
- Az asztalt ajánlatos megszakítás nélkül összeszerelni.
- Egyszerre csak egy lépést végezzen el.
- Csak az aktuális lépés befejezése után lásson hozzá a következőhöz.
- Az összeszerelést segítő ábrák az összeszerelési útmutatóban találhatóak.
- Az ábrák segítségével ellenőrizze, hogy az egyes asztalelemek hogyan helyezkednek el.
- Az összeszerelt asztal állapotát hetente ellenőrizze.
- Leginkább a rögzítőelemek vannak kopásnak kitéve, ezekre fokozottan figyeljen.

Karbantartás







- Az asztal tisztításához használjon puha, nedves pamut kendőt.
- Minden használat előtt ellenőrizze az asztal stabilitását és állapotát.
- Ha kétségei vannak, cserélje ki a kérdéses alkatrészeket.

Ön felelős a saját biztonságaért!

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva.
- Gyermekek nem tartózkodhatnak az asztal közelében.
- Ne játsszon közvetlenül étkezés után, várjon legalább 2-3 órát.
- A sérülések elkerülése érdekében mindig alaposan melegítsen be játék előtt.
- Olvassa el és kövesse a gyártó összeszerelési utasításait.
- A játék során ne viseljen semmilyen ékszert.
- Ellenőrizze, hogy minden megfelelően van-e beállítva.
- Különös figyelmet kell fordítani egyes asztalelemek elhasználódására, kétségek esetén forduljon szervízhez.
- A nem megfelelően összeszerelt asztal balesetvesélyes lehet.
- Az asztalt mindig vízszintes felületen használja és tárolja.
- Mindig úgy helyezze el az asztalt, hogy legalább 1 méter szabad hely legyen körülötte.

A fenti tippek listája nem teljes.


Alkatrészek listája

	 H1	 C8	 P1
	 H2	 C11	 P2
	 H3	 C12	 P3
	 H4	 R1	 P4
	 H5	 R2	 P5
	 H6	 R3	 P6
	 H7	 R4	 P7
	 C1	 R5	 P8
	 C2	 R6	 P9
	 C3	 R7	 P10
	 C4	 R8	 A1
	 C5		 A2
	 C6		
	 C7		

Összeszerelés


1.lépés

Készítse elő a rudakat a C4 és a C11 alkatrészek felhelyezésével. Az R1 és R2, kapusokkal ellátott rudak esetében szereljen fel egy ütközőt (C12) is. Ezek után rögzítse a rudakat (R1-R8) az asztal oldalfalához.




2.lépés

Helyezze fel az asztal másik oldalfalát is, (P1) majd helyezze be a játéktér (P3) az oldalak közé. Ezek után a merevítő rudakkal együtt (H1) rögzítse a P8 alkatrészt a játéktér alá. A merevítőket rögzítse alátéttel (H2) és csavarral (H3). Ne húzza túl, mert ez a lemez meghajlását okozhatja.




3.lépés

Szerelje fel az asztal két végét (P2) az oldalsó elemek közé, majd rögzítse csavarral (H4) és alátéttel (H2). Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlzott erővel a csavarokat, ugyanis az az asztal sérüléséhez vezethet.




4.lépés

Rögzítse a lábakat (P4) csavarokkal (H4) és alátétekkel (H2) az asztalhoz, majd helyezze el a tartórudat (P9). Ezek után rögzítse a talpakat (H6) a lábak végén.



5. lépés

Rögzítse a fogantyúkat (P5) és a védősapkákat (P6) a rudakra. Helyezze el a számlálót (P7) és rögzítse csavarokkal (H5). Szerelje fel a pohártartót (P10) majd rögzítse azt csavarokkal (H7).



További információ vagy kérdés esetén,
kérjük lépjen kapcsolatba a termék
forgalmazójával az alábbi elérhetőségeken:

Imported by / Importőr:

Makstor

Lengyelország, 25-232 Kielce,
ul. Starzynskiego 3

Distributed by / Forgalmazó:

Pepita.hu Zrt.

5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

E-mail: segitunk@pepita.hu

Tel: +36 1 51 00 500