



Kerti napernyő 3m

Összeszerelési és üzemeltetési útmutató



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

- Szeles időben vagy vihar közeledtével zárja be és tárolja az napernyőt biztonságos helyen.
- Soha ne hagyja, hogy az ernyő a szélben csapkodjon, ez károsíthatja az ernyőt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a nyitott napernyőt. Ha kár keletkezik, arra a garancia nem terjed ki. Az napernyő beállításakor győződjön meg arról, hogy az napernyő közelében nincs(ek) személy(ek) vagy tárgy(ak). Ez a sérülés vagy anyagi kár megelőzése érdekében fontos.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Amikor nem használja az napernyőt, zárja be és takarja le egy védőhuzattal (nem tartozék).
- Nyitott helyzetben hagyja megszáradni a nedves ernyőt.
- Ha szükséges, tisztítsa meg az anyagot langyos vízzel, enyhe mosószerrel és szivaccsal.
- Az alumíniumrudakon lévő csúszásnyomokat nedves ronggyal törölje le.

Téli tárolás:

- Tárolja száraz, védett helyen.
- Minden látható hibát szakképzett szakembernek kell kijavítania.

A tél után:

- A forgásnak és csúszásnak kitett területek kezelhetők nem szennyező kenő spray-vel (szilikon alapú).
- Ellenőrizze az napernyő állapotát és működését. Az esetleges hibákat szakembernek kell kijavítania.

Kérjük, vegye ki az összes alkatrészt a csomagból, vizsgálja meg és tekintse át az ellenőrző listát.

DŐLÉSSZÖG BEÁLLÍTÁS ÉS ELLENŐRZŐ LISTA

A - (1) Végződés

B - (1) Ernyő/alapkeret

C - (1) Alsó oszlop

A - 

B - 

C - 

1. L É P É S : Beállítás

Óvatosan vegye ki az napernyőt a dobozból. Csatlakoztassa az ernyőtálpakat az ernyőtető/alapkeret tetejére. Illessze be az alsó rudat az ernyőtető/alapkeret rúdjaiba. Igazítsa a gombot a lyukhoz, és pattintsa be a helyére.



2. L É P É S : Az napernyő kinyitása és megdöntése

Fordítsa az napernyőt függőlegesen, és az óramutató járásával megegyező irányban forgassa meg a fogantyút, hogy az napernyőt teljesen nyitott helyzetbe nyissa. A megdöntéshez forgassa tovább a kurblit a kívánt pozícióba.



3. L É P É S : Napernyő bezárása

Az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa a kurblit, hogy az napernyőt vízszintes helyzetbe állítsa vissza. Az ernyő összecsukásához forgassa tovább a forgókart az óramutató járásával ellentétes irányba.

PANASZ/REKLAMÁCIÓ

Reklamáció és panasz benyújtására a [pepita.hu](https://www.pepita.hu) weboldalon van mód, az elállás és garancia, illetve a reklamáció menüpontok alatt a megfelelő űrlap kitöltésével.

További információ vagy kérdés esetén, kérjük
lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával az
alábbi elérhetőségeken:

Imported by / Importőr
Zolta Trade Sp. zo. o.,
ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
tel. 22 472 40 02
www.zolta.pl

Distributed by / Forgalmazó:
Pepita.hu Zrt.
5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.
E-mail: segitunk@pepita.hu
Tel: +36 1 51 00 500

