

SmileHOME by Pepita

SmileHOME by Pepita Waterproof Mailbox with plexiglass window



To ensure that the product is used correctly, please read the instructions for use below and keep them in a safe place for future reference!

The letterbox is designed to receive postal items only. It is for private use only and is not suitable for commercial or industrial use.


Use the mailbox only in accordance with the instructions for use. Improper use may result in injury or damage to property

Safety instructions:


- **WARNING!** Dangerous to children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons lacking experience and knowledge.
- Do not let children play with the wrapping film. They can get tangled up and suffocate while playing.
- **RISK OF INJURY!** Improper use of the mailbox can lead to injuries or accidents.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision!
- Do not reach through the mailbox slot to take mail out of the mailbox. Always open the mailbox with the key provided!
- Improper use can damage your mailbox!
- Position the mailbox so that there is enough space to open the mailbox lid.

Installation instructions:

1. Open the mailbox with a key!
2. Hold the letterbox at the right height and mark the 4 holes on the wall.
3. Drill holes in the wall at the marked locations.
4. Insert the 4 dowels into the holes.
5. Insert the screws into the prepared holes in the letterbox.
6. Put the spacers on the screws on the back of the mailbox.
7. Fix the mailbox with a cross-slot screwdriver!



1. Mailbox
2. Key
3. Name plate
4. 4 screws
5. 4 dowels
6. Spacer



Inscription of a name plate:

1. Open the mailbox with a key!
2. Remove the cover of the name plate.
3. Take out the inserted paper and write your name on it.

Cleaning the mailbox

- Do not use strong cleaning products, brushes with metal or plastic bristles, sharp cleaning tools (e.g. knife)
- Cleaning with a damp cloth is recommended

Complaints

Complaints can be made by filling in the appropriate form on www.pepita.hu under the "Cancellation and Warranty" and "Complaints" sections.

Place of origin: China

Manufacturer: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Importer and distributor:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

SmileHOME by Pepita

SmileHOME by Pepita vízálló Postaláda plexiüveg ablakkal



Annak érdekében, hogy a terméket helyesen használják, kérjük olvassák el az alábbi használati utasítást, és a jövőre való tekintettel gondosan őrizzék meg!

A postaládát kizárólag postai küldemények fogadására tervezték. Kizárólag magánhasználatra szolgál, kereskedelmi, ipari célú felhasználásra nem alkalmas.


A postaládát csak a használati útmutatónak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Biztonsági utasítások:


- **FIGYELEM!** Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre vagy azokra a személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagoló fóliával játszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- **SÉRÜLÉSVESZÉLY!** A postaláda rendeltetésellenes használata sérülésekhez, balesethez vezethet.
- Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek!
- Ne nyúljon be a postaláda bedobónyílásán, hogy a postaládából a postát kivegye. A postaládát mindig a mellékelt kulccsal nyissa ki!
- A szakszerűtlen használat kárt tehet a postaládában!
- A postaládát úgy helyezze el, hogy a postaláda fedelének kinyitásához elegendő hely álljon rendelkezésre.

Felszerelési útmutató:

1. Nyissa ki kulccsal a postaládát!
2. Tartsa meg a postaládát megfelelő magasságban, és a 4 furatot jelölje meg a falon!
3. A megjelölt helyeken fúrjon lyukakat a falba!
4. Helyezze be a 4 tiplit a furatokba!
5. Tegye be a csavarokat a postaláda előkészített furataiba!
6. Tegye fel a távtartókat a postaláda hátoldalán a csavarokra!
7. Keresztnyílású csavarozóval rögzítse a postaládát!



1. Postaláda
2. Kulcs
3. Névtábla
4. 4 db csavar
5. 4 db tipli
6. Távtartó



Névtábla feliratozása:

1. Nyissa ki kulccsal a postaládát!
2. Vegye le a névtábla fedelét!
3. Vegye ki a behelyezett papírt, majd írja fel arra a nevét!

A postaláda tisztítása:

- Ne használjon erős tisztítószeret, fém vagy műanyag sörtéjű keféket, éles tisztítóeszközöket (pl: késeket, kaparókat)
- A postaláda tisztítása nedves ruhával ajánlott!

Reklamáció

Panasztétel a www.pepita.hu oldalon, a megfelelő űrlap kitöltésével lehetséges az "Elállás és jótállás", valamint "Reklamáció" menüpontok alatt.

Származási hely: Kína

Gyártó: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Importőr és forgalmazó:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

SmileHOME by Pepita

SmileHOME by Pepita Wasserdichter Briefkasten mit Plexiglasfenster



Um das Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung unten gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf!

Der Briefkasten ist nur für den Empfang von Postsendungen vorgesehen. Es ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.


Verwenden Sie den Briefkasten nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Sicherheitshinweise:


- **WARNUNG!** Gefährlich für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen verheddern oder unterstecken.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Die unsachgemäße Benutzung des Briefkastens kann zu Verletzungen oder Unfällen führen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden!
- Greifen Sie nicht durch den Briefkastenschlitz, um Post aus dem Briefkasten zu nehmen. Öffnen Sie den Briefkasten immer mit dem mitgelieferten Schlüssel!
- Unsachgemäßer Gebrauch kann Ihren Briefkasten beschädigen!
- Stellen Sie den Briefkasten so auf, dass genügend Platz zum Öffnen des Briefkastendeckels vorhanden ist.

Anweisungen zum Einbau:

1. Öffnen Sie den Briefkasten mit einem Schlüssel!
2. Halten Sie den Briefkasten auf die richtige Höhe und markieren Sie die 4 Löcher an der Wand.
3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand.
4. Stecken Sie die 4 Dübel in die Löcher.
5. Setzen Sie die Schrauben in die vorbereiteten Löcher im Briefkasten ein.
6. Setzen Sie die Abstandshalter auf die Schrauben an der Rückseite des Briefkastens.
7. Befestigen Sie den Briefkasten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher!



1. Briefkasten
2. Schlüssel
3. Namensschild
4. 4 Schrauben
5. 4 Dübel
6. Abstandshalter



Inschrift eines Namensschildes:

1. Öffnen Sie den Briefkasten mit einem Schlüssel!
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Typenschildes.
3. Nehmen Sie das eingelegte Papier heraus und schreiben Sie Ihren Namen darauf.

Reinigung des Briefkastens:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Kunststoffborsten, scharfe Reinigungswerkzeuge aus Metall wie Messer, harte Schaber oder ähnliche Gegenstände.
- Die Reinigung mit einem feuchten Tuch wird empfohlen!

Beanstandungen

Reklamationen können über das entsprechende Formular auf www.pepita.hu unter den Rubriken "Stornierung und Garantie" und "Reklamationen" eingereicht werden.

Herkunftsart: China

Hersteller: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Importeur und Vertreiber:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi str. 78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

SmileHOME by Pepita

SmileHOME by Pepita Cutie poștală rezistentă la apă cu fereastră din plexiglas



Pentru a utiliza produsul corect, va rugam sa cititi instructiunile de utilizare de mai jos si sa pastrati pentru referinte ulterioare. Produsul trebuie asamblat de un adult!

Cutia poștală este destinată exclusiv primirii corespondenței. Acesta este destinat exclusiv uzului privat și nu este adecvat pentru uz comercial sau industrial.


Utilizați cutia poștală numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

Instrucțiuni de siguranță:


- **AVERTISMENT!** Periculoase pentru copii și pentru persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe.
- Nu lăsați copiii să se joace cu folia de ambalaj. Aceștia se pot încurca și se pot sufoca în timp ce se joacă.
- **RISC DE RĂNIRE!** Utilizarea necorespunzătoare a cutiei poștale poate duce la răniri sau accidente.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere!
- Nu introduceți mâna prin fanta cutiei poștale pentru a scoate corespondența din cutia poștală.
- Deschideți întotdeauna cutia poștală cu cheia pusă la dispoziție!
- Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora cutia poștală!
- Poziționați cutia poștală astfel încât să existe suficient spațiu pentru a deschide capacul cutiei poștale.

Instrucțiuni de instalare:

1. Deschideți cutia poștală cu o cheie!
2. Țineți cutia poștală la înălțimea potrivită și marcați cele 4 găuri pe perete.
3. Faceți găuri în perete în punctele marcate.
4. Introduceți cele 4 dibluri în găuri.
5. Introduceți șuruburile în găurile pregătite în cutia poștală.
6. Așezați distanțierele pe șuruburile din spatele cutiei poștale.
7. Fixați cutia poștală cu o șurubelniță!



1. cutia poștală
2. cheie
3. plăcuța de identificare
4. 4 șuruburi
5. 4 dibluri
6. distanțier



Inscripția unei plăcuțe cu numele:

1. Deschideți cutia poștală cu o cheie!
2. Scoateți capacul plăcuței de identificare.
3. Scoateți hîrtia inserată și scrieți-vă numele pe ea.

Curățarea cutiei poștale:

- Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu peri din metal sau plastic, instrumente de curățare metalice ascuțite, cum ar fi cuțite, raclete dure sau obiecte similare.
- Se recomandă curățarea cu o cârpă umedă!

Reclamații

Reclamațiile pot fi depuse folosind formularul corespunzător de pe www.pepita.hu, la rubricile "Anulare șigarantie" și "Reclamații".

Locul de origine: China

Producător: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Importator și distribuitor:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi str. 78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

SmileHOME by Pepita

SmileHOME by Pepita Vodotesná poštová schránka s oknom zplexiskla



Pre správne používanie výrobku prečítajte si návod na použitie. Výrobok musí inštalovať dospelá osoba!

Poštová schránka je určená len na prijímanie poštových zásielok. Je určený len na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné alebo priemyselné použitie.


Poštovú schránku používajte len v súlade s návodom na použitie. Nesprávne použitie môže mať za následok zranenie alebo poškodenie majetku.

Bezpečnostné pokyny:


- **VAROVANIE!** Nebezpečné pre deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacou fóliou. Počas hry sa môžu zamotať a udusiť.
- **RIZIKO ZRANENIA!** Nesprávne používanie poštovej schránky môže viesť k úrazom alebo nehodám.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru!
- Nesiahajte cez otvor poštovej schránky, aby ste vybrali poštu zo schránky. Poštovú schránku vždy otvárajte priloženým kľúčom!
- Nesprávne používanie môže poškodiť vašu poštovú schránku!
- Poštovú schránku umiestnite tak, aby bol dostatok miesta na otvorenie veka schránky.

Pokyny na inštaláciu:

1. Otvorte poštovú schránku kľúčom!
2. Držte schránku na listy v správnej výške a označte 4 otvory na stene.
3. Na vyznačených miestach vyvrtajte do steny otvory.
4. Do otvorov vložte 4 hmoždinky.
5. Vložte skrutky do pripravených otvorov v poštovej schránke.
6. Na skrutky na zadnej strane poštovej schránky nasadte dištančné podložky.
7. Poštovú schránku upevnite skrutkovačom s krížovou drážkou!



1. Poštová schránka
2. Kľúč
3. Štítok s menom
4. 4 skrutky
5. 4 hmoždinky
6. Rozpierka



Nápis na menovke:

1. Otvorte poštovú schránku kľúčom!
2. Odstráňte kryt typového štítku.
3. Vyberte vložený papier a napíšte naň svoje meno.

Čistenie poštovej schránky:

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo plastovými štetinami, ostré kovové čistiace nástroje, ako sú nože, tvrdé škrabky alebo podobné predmety.
- Odporúča sa čistenie vlhkou handričkou!

Sťažnosti

Sťažnosti môžete podať vyplnením príslušného formulára na stránke www.pepita.hu v časti "Zrušenie a záruka" a "Sťažnosti".

Miesto pôvodu: Čína

Výrobca: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Dovozca a distribútor:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom,

Kinizsi u. 78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu