

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GYEREK QUAD



MODELL: JY-Z05

EU SZABVÁNYOK: EN71, EN62115, CE

FIGYELMEZTETÉS!

A játék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

- A játék összeszerelését egy felnőttnek kell elvégeznie. A játék apró alkatrészekkel rendelkezik, melyek összeszerelés előtt és közben veszélyt jelenthetnek a gyermekekre.
- A játék kizárólag 1,5 évnél idősebb gyermekek számára készült.
- A játék maximális terhelése 25 kg.
- A játék használata egy felnőtt rendszeres karbantartását igényli.
- A játék használata előtt győződjön meg róla, hogy gyermeke ismeri a játék felépítését és működését. A gyermeknek tudnia kell, hogyan kell a játművet hajtani, vezetni és lefékezni.
- A játék használata előtt egy felnőttnek is meg kell ismerkednie a játék felépítésével és működésével.
- Magán (nem kereskedelmi) használatra szánt játék.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

MŰSZAKI ADATOK:

sebesség	nem meghatározható
sebességfokozatok	előre, hátra
játék mérete	60 x 30 x 41,5 cm
életkor	18 hónap +
súly (N/B)	4/3 kg
anyaga	műanyag

FIGYELMEZTETÉS!


- A menetirányt nem szabad hirtelen megváltoztatni, miközben a jármű halad.
- A játék nem használható lejtős területen, nem megfelelő fényviszonyok közt, illetve szélsőséges időjárási viszonyok (jégeső, vihar...stb) esetén.
- A játék csak sík, egyenletes felületen használható. Nem használható homokos, kavicsos talajon. Ne használja a játékot éjszaka.
- A játékot cipőben kell használni, célszerű sisakot is használni.
- A játékot ülő helyzetben kell használni.
- Kül-és beltéri használatra szánt játék.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermek ne érjen a játék kerekeihez.
- A játék használata nem engedélyezett közúti forgalomban.

A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ ALKATRÉSZEK

	alkatrészek	képek	mennyiség		alkatrészek	képek	mennyiség
1	váz		1 db	5	kormány		1 db
2	kerekek		4 db	6	dísz tárcsa		4 db
3	borulásgátló		1 db	7	háttámla		1 db
4	használati utasítás		1 db	8	tengelyek		2 db


JÁRMŰ ÖSSZESZERELÉSE:

A jármű teljes összeszerelését a kézikönyv alapján kell elvégezni. A kézikönyv azonban ennek az autómodellnek több változatát is lefedi. Amennyiben kétségei vannak, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



1. A tengely és a felborulásgátló beszerelése: Fordítsa a vázat fejjel lefelé. Helyezze a felborulásgátlót (3. elem) a váz hátsó részére és pattintsa a helyére. Helyezze fel a tengelyeket (8. elem). A hátsó tengelynek keresztül kell haladnia a felborulásgátlón.


2. Kerekek felszerelése: Tegyen egy alátétet minden tengelyre, ezután helyezze fel a kerekeket és rögzítse azokat. Ezek után helyezzen dísztárcsát (6. elem) minden kerékre. Amennyiben a gyártó zárral ellátott tengelyt használt, a hátsó tengely beszerelése a következőképpen történik: A tengely egyik végére helyezzen alátétet, majd rögzítse rá a kereket. Csúsztassa át a tengelyt a vázon, majd a másik oldalra is helyezze fel az alátétet, illetve a kereket. Ezután helyezze fel a dísztárcsákat.



3. A kormánykerék felszerelése: Távolítsa el a kormány helyén lévő csavart és szerelje fel a kormányt. Ezután helyezze vissza a korábban eltávolított csavart és csavarhúzóval húzza meg. Ha a váz nyílásában a kormányhoz vezetékköteg van rögzítve, akkor azt óvatosan le kell vágni, hogy a kábelek szabadon fussanak.



4. Háttámla felszerelése: Helyezze fela háttámlát (7. elem) a vázra, majd határozottan nyomja le azt. Ezek után nyissa fel a kormány fedelét és helyezze bele az elemeket (AA 1,5 V - nem tartozék), majd zárja vissza a fedelet.



5. Nyissa fel a kormány fedelét és helyezze bele az elemeket (AA 1,5 V - nem tartozék), majd zárja vissza a fedelet.

A játék 1,5 évnél idősebb gyermekek számára készült. Kültéren és beltéren is használható.

A játék működéséhez nincs szükség semmilyen áramforrásra, kivéve az emberi izmok erejét. A gyermek lábbal tudja hajtani magát.

KARBANTARTÁS:

Gondoskodjon gyermeke biztonságáról rendszeres és megfelelő karbantartással. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a jármű elemei megfelelően vannak-e rögzítve.

SEMILYEN MÓDOSÍTÁST NE VÉGEZZEN A JÁTÉKON, MERT AZ ANNAK HIBÁS MŰKÖDÉSÉT OKOZHATJA. A JÁTÉK NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL FAKADÓ HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS AZ ELADÓ NEM VONHATÓ JOGI FELELŐSSÉG ALÁ. HIBA ESETÉN NE PRÓBÁLJA MEGJAVÍTANIA JÁRMŰVET, MERT AZ SZAKMAI HOZZÁÉRTÉST IGÉNYEL.

Magánhasználatra szánt játék. A játék kereskedelmi célú felhasználására nem terjed ki a garancia.



Kínában készült. A játék CE minősítéssel rendelkezik.

IMPORTŐR:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék u. 2916/58. hrsz.

Jó szórakozást és csodálatos pillanatokot kívánunk gyermekének!

USER MANUAL

QUAD FOR KIDS



MODEL: JY-Z05

EU STANDARDS: EN71, EN62115, CE

WARNING!

Please read the manual carefully before assembling and using the toy.

- The toy must be assembled by an adult. The toy has small parts that may pose a danger to children before and during assembly.
- The game is intended exclusively for children older than 1.5 years.
- The maximum load of the toy is 25 kg.
- The use of the toy requires regular maintenance by an adult.
- Before using the toy, make sure your child is familiar with the construction and operation of the toy. The child must know how to drive, steer and brake the toy.
- Before using the toy, an adult must familiarize himself with the structure and operation of the toy.
- Game intended for personal (non-commercial) use.

Keep this manual for future reference.

SPECIFICATIONS:

speed	cannot be determined
gears	back and forth
size	60 x 30 x 41,5 cm
age	18 moths +
weight (N/B)	4/3 kg
material	plastic

WARNING!


- The direction of travel must not be changed suddenly while the vehicle is moving.
- The game cannot be used in sloping areas, in unsuitable light conditions, or in extreme weather conditions (hail, storm...etc.).
- The game can only be used on a flat, even surface. It cannot be used on sandy or gravelly ground. Do not use the game at night.
- The game must be played in shoes, it is advisable to use a helmet.
- The toy must be used in a sitting position.
- Toy for indoor and outdoor use.
- Make sure that the child does not touch the wheels of the toy.
- The use of the toy is not permitted in road traffic.

PARTS INCLUDED IN THE PACKAGE

	parts	picture	quantity		parts	picture	quantity
1	frame		1 pc	5	steering wheel		1 pc
2	wheels		4 pcs	6	ornamental disc		4 pcs
3	anti-rollover		1 pc	7	backrest		1 pc
4	instructions		1 pc	8	axes		2 pcs


VEHICLE ASSEMBLY:

The complete assembly of the vehicle must be carried out according to the manual. However, the manual covers several variants of this car model. If in doubt, contact our customer service.



1. To install the axle and anti-tip: Turn the frame upside down. Place the anti-roll bar (item 3) on the back of the frame and snap it into place. Install the axles (item 8). The rear axle must pass through the anti-roll bar.


2. Install wheels: Place a washer on each axle, then install the wheels and secure them. After that, place a decorative disc (item 6) on each wheel. If the manufacturer used an axle with a lock, the rear axle is installed as follows: Place a washer on one end of the axle, then attach the wheel to it. Slide the axle through place the washer and the wheel on the frame and then on the other side as well. Then install it the decorative discs.



3. Installing the steering wheel: Remove the screw in the place of the steering wheel and install it the government. Then replace the previously removed screw and tighten it with a screwdriver. If a wire harness is attached to the steering wheel in the opening of the frame, it must be carefully cut to allow the cables to run freely.



4. Installing the backrest: Place the backrest (item 7) on the frame and press it down firmly. After that, open the steering wheel cover and insert the batteries (AA 1.5 V - not included), then close the cover again.



5. Open the handlebar cover and insert the batteries (AA 1.5 V - not included), then close the cover.

The game is intended for children older than 1.5 years. It can be used both outdoors and indoors.

The game does not require any power source to operate except the power of human muscles. The child can propel himself with his feet.

MAINTENANCE:

Ensure your child's safety with regular and proper maintenance.
Before each use, check that the vehicle components are properly secured.

DO NOT MAKE ANY MODIFICATIONS TO THE GAME AS THIS MAY CAUSE THE GAME TO MALFUNCTION. THE MANUFACTURER AND THE SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR ERRORS ARISING FROM IMPROPER USE OR MODIFICATION OF THE GAME. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR YOUR VEHICLE IN THE EVENT OF FAILURE AS IT REQUIRES PROFESSIONAL EXPERTISE.

Game for personal use. Commercial use of the game is not covered by the warranty.



Made in China. The game is CE certified.

IMPORTER:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék Street 2916/58. hrsz.

We wish your child fun and wonderful moments!

INSTRUCTIES:

KINDER QUAD



MODEL: JY-Z05

EU-NORMEN: EN71, EN62115, CE

WAARSCHUWING!

Lees de handleiding aandachtig door voordat u het speelgoed in elkaar zet en gebruikt.

- Het speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd. Het speelgoed heeft kleine onderdelen die voor en tijdens de montage een gevaar kunnen vormen voor kinderen.
- Het spel is uitsluitend bedoeld voor kinderen ouder dan 1,5 jaar.
- De maximale belasting van het speelgoed is 25 kg.
- Het gebruik van het speelgoed vereist regelmatig onderhoud door een volwassene.
- Zorg ervoor dat uw kind bekend is met de constructie en bediening van het speelgoed voordat u het speelgoed gebruikt. Het kind moet weten hoe het speelgoed moet rijden, sturen en remmen.
- Alvorens het speelgoed te gebruiken, moet een volwassene zich vertrouwd maken met de structuur en de werking van het speelgoed.
- Spel bedoeld voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIES:

snelheid	kan niet worden vastgesteld
versnellingen	heen en weer
spelgrootte	60 x 30 x 41,5 cm
leeftijd	18 maanden +
gewicht (N/B)	4/3 kg
materiaal	plastic

WAARSCHUWING!


- De rijrichting mag tijdens het rijden niet plotseling worden gewijzigd.
- Het spel kan niet worden gebruikt in hellende gebieden, in ongeschikte lichtomstandigheden of in extreme weersomstandigheden (hagel, storm ... enz.).
- Het spel kan alleen op een vlakke, vlakke ondergrond worden gebruikt. Het kan niet worden gebruikt op zanderige of grindachtige grond. Gebruik het spel niet 's nachts.
- Het spel moet in schoenen worden gespeeld, het is raadzaam om een helm te gebruiken.
- Het speelgoed moet zittend worden gebruikt.
- Speelgoed voor binnen en buiten.
- Zorg ervoor dat het kind de wielen van het speelgoed niet aanraakt.
- Het gebruik van het speelgoed is niet toegestaan in het wegverkeer.

ONDERDELEN INBEGREPEN IN HET PAKKET

	onderdelen	afbeeldingen	hoeveelheid		onderdelen	afbeeldingen	hoeveelheid
1	kader		1 stuk	5	stuur		1 stuk
2	wielen		4 stuks	6	decoratie schijf		4 stuks
3	anti-rollover		1 stuk	7	rugleuning		1 stuk
4	instructies		1 stuk	8	assen		2 stuks


VOERTUIG MONTAGE:

De volledige montage van het voertuig dient te gebeuren volgens de handleiding. De handleiding behandelt echter verschillende varianten van dit automodel. Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice.



1. Om de as en anti-tip te installeren: Draai het frame ondersteboven. Plaats de stabilisatorstang (item 3) op de achterkant van het frame en klik deze op zijn plaats. Installeer de assen (item 8). De achteras moet door de stabilisatorstang gaan.


2. Wielen monteren: Plaats een ring op elke as, monteer vervolgens de wielen en zet ze vast. Plaats daarna een decoratieve schijf (item 6) op elk wiel. Als de fabrikant gebruikte een as met een slot, de achteras wordt als volgt gemonteerd: Plaats een ring op het ene uiteinde van de as en bevestig het wiel eraan. Schuif de as erdoor plaats de ring en het wiel op het frame en dan ook aan de andere kant. Installeer het dan de decoratieve schijven.



3. Installeren van het stuur: Verwijder de schroef in de plaats van het stuur en installeer het de overheid. Plaats vervolgens de eerder verwijderde schroef terug en draai deze vast met een schroevendraaier. Als een kabelboom in de opening van het frame aan het stuur is bevestigd, moet deze zorgvuldig worden doorsneden zodat de kabels vrij kunnen lopen.



4. Monteren van de rugleuning: Plaats de rugleuning (item 7) op het frame en druk deze stevig aan. Open daarna het stuurwieldeksel en plaats de batterijen (AA 1,5 V - niet inbegrepen), sluit het deksel vervolgens weer.



5. Open de stuurklep en plaats de batterijen (AA 1,5 V - niet inbegrepen), sluit vervolgens de klep.

Het spel is bedoeld voor kinderen ouder dan 1,5 jaar. Het kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.

Het spel heeft geen krachtbron nodig om te werken, behalve de kracht van menselijke spieren. Het kind kan zichzelf voortbewegen met zijn voeten.

ONDERHOUD:

Zorg voor de veiligheid van uw kind met regelmatig en goed onderhoud. Controleer voor elk gebruik of de voertuigcomponenten goed vastzitten.

MAAK GEEN WIJZIGINGEN AAN HET SPEL DIT KAN ER EEN STORING IN HET SPEL VEROORZAKEN. DE FABRIKANT EN DE VERKOPER ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ONJUIST GEBRUIK OF WIJZIGING VAN HET SPEL. PROBEER UW VOERTUIG NIET TE REPAREREN IN GEVAL VAN STORING, AANGEZIEN HET PROFESSIONELE EXPERTISE VEREIST.

Spel voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van het spel valt niet onder de garantie.



Gemaakt in China. Het spel is CE-gecertificeerd.

IMPORTEUR:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék straat 2916/58. hrsz.

Wij wensen uw kind veel plezier en mooie momenten!

INSTRUCȚIUNI

QUAD COPII



MODEL: JY-Z05

STANDARDE UE: EN71, EN62115, CE

AVERTIZARE!

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a asambla și utiliza jucăria.

- Jucăria trebuie asamblată de un adult. Jucăria are piese mici care pot reprezenta un pericol pentru copii înainte și în timpul asamblării.
- Jocul este destinat exclusiv copiilor mai mari de 1,5 ani.
- Sarcina maximă a jucăriei este de 25 kg.
- Utilizarea jucăriei necesită întreținere regulată de către un adult.
- Înainte de a utiliza jucăria, asigurați-vă că copilul dumneavoastră este familiarizat cu construcția și funcționarea jucăriei. Copilul trebuie să știe să conducă, să conducă și să frâneze jucăria.
- Înainte de a utiliza jucăria, un adult trebuie să se familiarizeze cu structura și funcționarea jucăriei.
- Joc destinat utilizării personale (necomerciale).

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚII:

viteză	nu poate fi determinat
angrenaje	Înainte și înapoi
dimensiunea jocului	60 x 30 x 41,5 cm
vârstă	18 luni +
greutatea acestuia (N/B)	4/3 kg
material	plastic

AVERTIZARE!


- Direcția de mers nu trebuie schimbată brusc în timp ce vehiculul este în mișcare.
- Jocul nu poate fi folosit în zone înclinate, în condiții de lumină necorespunzătoare sau în condiții meteorologice extreme (grindină, furtună...etc.).
- Jocul poate fi folosit doar pe o suprafață plană și uniformă. Nu poate fi folosit pe teren nisipos sau pietriș. Nu folosiți jocul noaptea.
- Jocul trebuie jucat în încălțăminte, este indicat să folosiți o cască.
- Jucăria trebuie folosită în poziție șezând.
- Jucărie pentru interior și exterior.
- Asigurați-vă că copilul nu atinge roțile jucăriei.
- Utilizarea jucăriei nu este permisă în traficul rutier.

PIESE INCLUSE IN PACHET

	părți	poze	cantitate		părți	poze	cantitate
1	cadru		1 buc	5	guvern		1 buc
2	rotile		4 buc	6	disc de decorare		4 buc
3	anti-răsturnare		1 buc	7	spătar		1 buc
4	instrucțiuni		1 buc	8	topoare		2 buc


ANSAMBLU VEHICUL:

Asamblarea completă a vehiculului trebuie efectuată conform manualului. Cu toate acestea, manualul acoperă mai multe variante ale acestui model de mașină. Dacă aveți îndoieli, contactați serviciul nostru pentru clienți.



1. Pentru a instala osia și dispozitivul anti-răsturnare: Întoarceți cadrul cu susul în jos. Așezați bara antiruliu (articolul 3) pe partea din spate a cadrului și fixați-o în poziție. Montați axele (articolul 8). Axa spate trebuie să treacă prin bara antiruliu.


2. Instalați roți: Așezați o șaiță pe fiecare axă, apoi instalați roțile și fixați-le. După aceea, așezați un disc decorativ (articolul 6) pe fiecare roată. Dacă producătorul a folosit o axă cu blocare, axa din spate este instalată după cum urmează: Așezați o șaiță la un capăt al osiei, apoi atașați roata la aceasta. Glisați axa prin așezarea șaiței și roata pe cadru și apoi și pe cealaltă parte. Apoi instalați-l discurile decorative.



3. Instalarea volanului: Scoateți șurubul de la locul volanului și instalați-l Guvernul. Apoi înlocuiți șurubul scos anterior și strângeți-l cu o șurubelniță. Dacă un cablaj de sârmă este atașat la volan în deschiderea cadrului, acesta trebuie tăiat cu grijă pentru a permite cablurilor să circule liber.



4. Instalarea spătarului: Așezați spătarul (articolul 7) pe cadru și apăsați-l ferm. După aceea, deschideți capacul volanului și introduceți bateriile (AA 1,5 V - nu sunt incluse), apoi închideți din nou capacul.



5. Deschideți capacul ghidonului și introduceți bateriile (AA 1,5 V - nu sunt incluse), apoi închideți capacul.

Jocul este destinat copiilor mai mari de 1,5 ani. Poate fi folosit atât în exterior cât și în interior.

Jocul nu necesită nicio sursă de energie pentru a funcționa, cu excepția puterii mușchilor umani. Copilul se poate propulsa cu picioarele.

ÎNTREȚINERE:

Asigurați siguranța copilului dumneavoastră cu întreținere regulată și adecvată. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă componentele vehiculului sunt bine fixate.

NU FACEȚI NICIO MODIFICARE JOCULUI CĂ ACEST ACEST POATE PROVOCA DEFUNȚIONAREA JOCULUI. PRODUCĂTORUL ȘI VÂNZĂTORUL NU VA RĂSPUNDE PENTRU ERORI DERIVATE DIN UTILIZAREA NEPRODUTĂ SAU MODIFICAREA JOCULUI. NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI VEHICULUL DVS. ÎN CAZ DE DEFECTARE, deoarece NECESITA EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ.

Joc pentru uz personal. Utilizarea comercială a jocului nu este acoperită de garanție.



Fabricat în China. Jocul este certificat CE.

IMPORTATOR:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék strada 2916/58. hrsz.

Îi dorim copilului tău distracție și momente minunate!

INŠTRUKCIE

DETSKÁ ŠTVORKOLKA



MODEL: JY-Z05

NORMY EÚ: EN71, EN62115, CE

VÝSTRAHA!

Pred zostavením a použitím hračky si pozorne prečítajte návod.

- Hračku musí zostaviť dospelá osoba. Hračka má malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre deti pred a počas montáže.
- Hra je určená výhradne pre deti staršie ako 1,5 roka.
- Maximálne zaťaženie hračky je 25 kg.
- Používanie hračky vyžaduje pravidelnú údržbu dospelou osobou.
- Pred použitím hračky sa uistite, že je vaše dieťa oboznámené s konštrukciou a prevádzkou hračky. Dieťa musí vedieť hračku riadiť, riadiť a brzdiť.
- Pred použitím hračky sa dospelá osoba musí oboznámiť so štruktúrou a obsluhou hračky.
- Hra určená na osobné (nekomerčné) použitie.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

rýchlosť	nemožno určiť
ozubené kolesá	sem a tam
veľkosť hry	60 x 30 x 41,5 cm
Vek	18 mesiac +
jeho hmotnosť (N/B)	4/3 kg
materiál	plast

VÝSTRAHA!


- Počas pohybu vozidla sa nesmie náhle zmeniť smer jazdy.
- Hru nie je možné použiť na svahovitých plochách, v nevhodných svetelných podmienkach, ani v extrémnych poveternostných podmienkach (krupobitie, búrka...a pod.).
- Hru je možné používať iba na rovnom, rovnom povrchu. Nedá sa použiť na piesočnatú alebo štrkovú pôdu. Nepoužívajte hru v noci.
- Hru je potrebné hrať v obuvi, vhodné je použiť prilbu.
- Hračka sa musí používať v sede.
- Hračka na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Dbajte na to, aby sa dieťa nedotýkalo koliesok hračky.
- Používanie hračky nie je povolené v cestnej premávke.

DIELY ZAHRNUTÉ V BALENÍ

	části	obrázky	množstvo		části	obrázky	množstvo
1	rám		1 ks	5	vláda		1 ks
2	kolesá		4 ks	6	okrasný disk		4 ks
3	proti prevráteniu		1 ks	7	operadlo		1 ks
4	inštrukcie		1 ks	8	osi		2 ks


MONTÁŽ VOZIDLA:

Kompletná montáž vozidla musí byť vykonaná podľa návodu. Návod však pokrýva viacero variantov tohto modelu auta. Ak máte pochybnosti, kontaktujte náš zákaznícky servis.



1. Inštalácia nápravy a ochrany proti prevráteniu: Otočte rám hore nohami. Umiestnite stabilizátor proti prevráteniu (položka 3) na zadnú časť rámu a zacvaknite ho na miesto. Namontujte nápravy (položka 8). Zadná náprava musí prechádzať cez stabilizátor.


2. Nainštalujte kolesá: Na každú nápravu umiestnite podložku, potom nainštalujte kolesá a zaistite ich. Potom na každé koleso umiestnite ozdobný kotúč (položka 6). Ak výrobca použil osku s aretáciou, zadná oska sa inštaluje nasledovne: Na jeden koniec osky umiestnite podložku, potom na ňu pripevnite koleso. Presuňte nápravu umiestnite podložku a koleso na rám a potom aj na druhú stranu. Potom ho nainštalujte dekoratívne disky.



3. Montáž volantu: Odstráňte skrutku na mieste volantu a nainštalujte ho vláda. Potom vymeňte predtým odstránenú skrutku a utiahnite ju skrutkovačom. Ak je k volantu v otvore rámu pripevnený káblový zväzok, je potrebné ho opatrne odrezáť, aby sa káble mohli voľne pohybovať.



4. Inštalácia operadla: Položte operadlo (položka 7) na rám a pevne ho zatlačte nadol. Potom otvorte kryt volantu a vložte batérie (AA 1,5 V - nie sú súčasťou balenia), potom kryt opäť zatvorte.



5. Otvorte kryt riadidiel a vložte batérie (AA 1,5 V - nie sú súčasťou balenia), potom kryt zatvorte.

Hra je určená pre deti staršie ako 1,5 roka. Dá sa použiť v exteriéri aj v interiéri.

Hra nevyžaduje na fungovanie žiadny zdroj energie okrem sily ľudských svalov. Dieťa sa dokáže poháňať nohami.

ÚDRŽBA:

Zaistite bezpečnosť svojho dieťaťa pravidelnou a správnu údržbou.

Pred každým použitím skontrolujte, či sú komponenty vozidla riadne zaistené.

NEVYKONÁVAJTE ŽIADNE ÚPRAVY HRY, KEĎŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ NEFUNKČNOSŤ HRY. VÝROBCA A PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDAJÚ ZA CHYBY VZNIKNUITÉ Z NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ALEBO ÚPRAVY HRY. NEPOKÚŠAJTE SA OPRAVU SVOJHO VOZIDLA V PRÍPADE PORUCHY, KEĎŽE TO VYŽADUJE ODBORNÚ ODBORNOSŤ.

Hra na osobné použitie. Na komerčné použitie hry sa záruka nevzťahuje.



Vyrobené v Číne. Hra je certifikovaná CE.

DOVOZCA:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék utca 2916/58. hrsz.

Prajeme vášmu dieťaťu zábavu a krásne chvíle!