

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GYEREK AUTÓ



MODELL: JY-Z01A-C, Z01C, Z01B

EU SZABVÁNYOK: EN71, EN62115, CE

FIGYELMEZTETÉS!

A játék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

- A játék összeszerelését egy felnőttnek kell elvégeznie. A játék apró alkatrészekkel rendelkezik, melyek összeszerelés előtt és közben veszélyt jelenthetnek a gyermekekre.
- A játék kizárólag 1,5 évnél idősebb gyermekek számára készült.
- A játék maximális terhelése 25 kg.
- A játék használata egy felnőtt rendszeres karbantartását igényli.
- A játék használata előtt győződjön meg róla, hogy gyermeke ismeri a játék felépítését és működését. A gyermeknek tudnia kell, hogyan kell a játművet hajtani, vezetni és lefékezni.
- A játék használata előtt egy felnőttnek is meg kell ismerkednie a játék felépítésével és működésével.
- Magán (nem kereskedelmi) használatra szánt játék.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

MŰSZAKI ADATOK:

sebesség	nem meghatározható
sebességfokozatok	előre, hátra
játék mérete	63,5 x 29 x 37 cm
életkor	18 hónap +
súly (N/B)	2,5/3,1 kg
anyaga	műanyag

FIGYELMEZTETÉS!

- A menetirányt nem szabad hirtelen megváltoztatni, miközben a jármű halad.
- A játék nem használható lejtős területen, nem megfelelő fényviszonyok közt, illetve szélsőséges időjárási viszonyok (jégeső, vihar...stb) esetén.
- A játék csak sík, egyenletes felületen használható. Nem használható homokos, kavicsos talajon. Ne használja a játékot éjszaka.
- A játékot cipőben kell használni, célszerű sisakot is használni.
- A játékot ülő helyzetben kell használni.
- Kül-és beltéri használatra szánt játék.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermek ne érjen a játék kerekeihez.
- A játék használata nem engedélyezett közúti forgalomban.


A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ ALKATRÉSZEK

	alkatrészek	kép	menyiség		alkatrészek	kép	menyiség
1	váz		1 db	6	kormány		1 db
2	kerekek		4 db	7	hátámla		1 db
3	borulásgátló		1 db	8	tengely		1 db
4	kormányrúd		1 db	9	használati utasítás		1 db
5	kormányrendszer		1 db				

1. Váz
2. Kerekek
3. Felborulásgátló
4. Kormányrúd
5. Kormányrendszer
6. Kormánykerék
7. Hátámla
8. Tengely
9. Használati utasítás

JÁRMŰ ÖSSZESZERELÉSE:



A jármű teljes összeszerelését a kézikönyv alapján kell elvégezni. A kézikönyv azonban ennek az autómodellnek több változatát is lefedi. Amennyiben kétségei vannak, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



1. A kormányrendszer összeszerelése: Fordítsa fejjel lefelé a vázat (1. tétel), majd szerelje fel rá a kormányrendszert (5. tétel) és rögzítse azt csavarokkal. A kormányrendszeren és a vázon lévő lyukakon keresztül helyezze be a kormányrudat (4. tétel), úgy, hogy annak ívelt része a jármű alján legyen és a jármű hátulja felé mutasson. A rúd másik végének a jármű tetejéről kell kilógnia.



2. Kormánykerék felszerelése: Illessze a kormánykereket (6. tétel) a kormánykerék előzőleg felszerelt rúdjaára és csavarja fel. Ha a váz nyílásában a kormányhoz vezetékköteg van rögzítve, akkor azt óvatosan le kell vágni, hogy a kábelek szabadon fussanak.



3. A felborulásgátló felszerelése: Illessze a felborulásgátlót (3. tétel) a váz alsó részére és pattintsa a helyére. Ezt követően szerelje fel a hátsó tengelyt (8. tétel) úgy, hogy keresztül haladjon a stabilizáló elemen. Először helyezze az alátétet majd a kereket a tengelyre és csúsztassa azt át a vázon. Ezután helyezze fel a tengely másik végére is az alátétet és a kereket, majd szerelje fel rájuk a dísz tárcsákat.

4. Kerekek felszerelése: Szerelje fel az első kerekeket.



5. A háttámla felszerelése és az elemek behelyezése: Helyezze a háttámlát (7. tétel) a vázhoz és nyomja le határozottan. Nyissa fel a kormánykerék fedelét és helyezze be az elemeket (AA 1,5 V - nem tartozék) majd zárja vissza a fedelet. A játék 1,5 év feletti gyermekek számára készült. Beltéren és kültéren is használható.

A játék működéséhez nincs szükség semmilyen áramforrásra, kivéve az emberi izmok erejét. A gyermek lábbal tudja hajtani magát.

KARBANTARTÁS:

Gondoskodjon gyermeke biztonságáról rendszeres és megfelelő karbantartással. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a jármű elemei megfelelően vannak rögzítve.

SEMMILYEN MÓDOSÍTÁST NE VÉGEZZEN A JÁTÉKON, MERT AZ ANNAK HIBÁS MŰKÖDÉSÉT OKOZHATJA. A JÁTÉK NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL FAKADÓ HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS AZ ELADÓ NEM VONHATÓ JOGI FELELŐSSÉG ALÁ. HIBA ESETÉN NE PRÓBÁLJA MEGJAVÍTANIA JÁRMŰVET, MERT AZ SZAKMAI HOZZÁÉRTÉST IGÉNYEL.

Magánhasználatra szánt játék. A játék kereskedelmi célú felhasználására nem terjed ki a garancia.



Kínában készült. A játék CE minősítéssel rendelkezik.

IMPORTŐR:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék u. 2916/58. hrsz.

Jó szórakozást és csodálatos pillanatokot kívánunk gyermekének!

USER MANUAL

CHILD CAR



MODEL: JY-Z01A-C, Z01C, Z01B

EU STANDARDS: EN71, EN62115, CE

WARNING!

Please read the manual carefully before assembling and using the toy.

- The toy must be assembled by an adult. The toy has small parts that may pose a danger to children before and during assembly.
- The game is intended exclusively for children older than 1.5 years.
- The maximum load of the toy is 25 kg.
- The use of the toy requires regular maintenance by an adult.
- Before using the toy, make sure your child is familiar with the construction and operation of the toy. The child must know how to drive, steer and brake the toy.
- Before using the toy, an adult must familiarize himself with the structure and operation of the toy.
- Game intended for personal (non-commercial) use.

Keep this manual for future reference.

SPECIFICATIONS:

speed	cannot be determined
gears	back and forth
size	63,5 x 29 x 37 cm
age	18 moths +
weight (N/B)	2,5/3,1 kg
material	plastic

WARNING!

- The direction of travel must not be changed suddenly while the vehicle is moving.
- The game cannot be used in sloping areas, in unsuitable light conditions, or in extreme weather conditions (hail, storm...etc.).
- The game can only be used on a flat, even surface. It cannot be used on sandy or gravelly ground. Do not use the game at night.
- The game must be played in shoes, it is advisable to use a helmet.
- The toy must be used in a sitting position.
- Toy for indoor and outdoor use.
- Make sure that the child does not touch the wheels of the toy.
- The use of the toy is not permitted in road traffic.


PARTS INCLUDED IN THE PACKAGE

- 1. Frame
- 2. Wheels
- 3. Rollover protection
- 4. Steering rod
- 5. Government system
- 6. Steering wheel
- 7. Back rest
- 8. Axis
- 9. Instructions for use

	parts	picture	quantity		parts	picture	quantity
1	frame		1 pc	6	steering wheel		1 pc
2	wheel		4 pcs	7	backrest		1 pc
3	anti-rollover		1 pc	8	axes		1 pc
4	steering rod		1 pc	9	instructions		1 pc
5	government system		1 pc				

VEHICLE ASSEMBLY:



The complete assembly of the vehicle must be carried out according to the manual. However, the manual covers several variants of this car model. If in doubt, contact our customer service.



1. Assembling the steering system: Turn the frame upside down (Item 1), then install the steering system (Item 5) and secure it with screws. Insert the steering rod (Item 4) through the holes in the steering system and frame, with the curved part of the rod at the bottom of the vehicle and pointing toward the rear of the vehicle. The other end of the bar should protrude from the top of the vehicle.



2. Steering wheel installation: Fit the steering wheel (item 6) to the previously installed steering wheel rod and screw it on. If a wire harness is attached to the steering wheel in the opening of the frame, it must be carefully cut to allow the cables to run freely.



3. Installation of the anti-tip: Fit the anti-tip (item 3) to the lower part of the frame and snap it into place. Next, install the rear axle (Item 8) passing through the stabilizer. First place the washer and then the wheel onto the axle and slide it over the frame. Then place the washer and the wheel on the other end of the axle, and install the decorative discs on them.

4. Install wheels: Install the front wheels.



5. Installing the backrest and inserting the elements: Place the backrest (item 7) against the frame and press down firmly. Open the cover of the steering wheel and insert the batteries (AA 1.5 V - not included) and then close the cover. The toy is intended for children over 1.5 years of age. It can be used both indoors and outdoors.

The game does not require any power source to operate except the power of human muscles. The child can propel himself with his feet.

MAINTENANCE:

Ensure your child's safety with regular and proper maintenance.
Before each use, check that the vehicle components are properly secured.

DO NOT MAKE ANY MODIFICATIONS TO THE GAME AS THIS MAY CAUSE THE GAME TO MALFUNCTION. THE MANUFACTURER AND THE SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR ERRORS ARISING FROM IMPROPER USE OR MODIFICATION OF THE GAME. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR YOUR VEHICLE IN THE EVENT OF FAILURE AS IT REQUIRES PROFESSIONAL EXPERTISE.

Game for personal use. Commercial use of the game is not covered by the warranty.



Made in China. The game is CE certified.

IMPORTER:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék Street 2916/58. hrsz.

We wish your child fun and wonderful moments!

INSTRUCTIES:

KINDER AUTO



MODEL: JY-Z01A-C, Z01C, Z01B

EU-NORMEN: EN71, EN62115, CE

WAARSCHUWING!

Lees de handleiding aandachtig door voordat u het speelgoed in elkaar zet en gebruikt.

- Het speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd. Het speelgoed heeft kleine onderdelen die voor en tijdens de montage een gevaar kunnen vormen voor kinderen.
- Het spel is uitsluitend bedoeld voor kinderen ouder dan 1,5 jaar.
- De maximale belasting van het speelgoed is 25 kg.
- Het gebruik van het speelgoed vereist regelmatig onderhoud door een volwassene.
- Zorg ervoor dat uw kind bekend is met de constructie en bediening van het speelgoed voordat u het speelgoed gebruikt. Het kind moet weten hoe het speelgoed moet rijden, sturen en remmen.
- Alvorens het speelgoed te gebruiken, moet een volwassene zich vertrouwd maken met de structuur en de werking van het speelgoed.
- Spel bedoeld voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIES:

snelheid	kan niet worden vastgesteld
versnellingen	heen en weer
spelgrootte	63,5 x 29 x 37 cm
leeftijd	18 maanden +
gewicht (N/B)	2,5/3,1 kg
materiaal	plastic

WAARSCHUWING!

- De rijrichting mag tijdens het rijden niet plotseling worden gewijzigd.
- Het spel kan niet worden gebruikt in hellende gebieden, in ongeschikte lichtomstandigheden of in extreme weersomstandigheden (hagel, storm ... enz.).
- Het spel kan alleen op een vlakke, vlakke ondergrond worden gebruikt. Het kan niet worden gebruikt op zanderige of grindachtige grond. Gebruik het spel niet 's nachts.
- Het spel moet in schoenen worden gespeeld, het is raadzaam om een helm te gebruiken.
- Het speelgoed moet zittend worden gebruikt.
- Speelgoed voor binnen en buiten.
- Zorg ervoor dat het kind de wielen van het speelgoed niet aanraakt.
- Het gebruik van het speelgoed is niet toegestaan in het wegverkeer.


ONDERDELEN INBEGREPEN IN HET PAKKET

1. Kader
2. Wielen
3. Omrolbeveiliging
4. Stuurstang:
5. Overheidssysteem
6. Stuurwiel
7. Rugleuning
8. As
9. Gebruiksaanwijzing

	onderdelen	afbeelding	hoeveelheid		onderdelen	afbeelding	hoeveelheid
1	kader		1 stuk	6	regering		1 stuk
2	wielen		4 stuks	7	rugleuning		1 stuk
3	anti-rollover		1 stuk	8	as		1 stuk
4	stuurstang		1 stuk	9	gebruik instructies		1 stuk
5	overheidssysteem		1 stuk				

VOERTUIG MONTAGE:



De volledige montage van het voertuig dient te gebeuren volgens de handleiding. De handleiding behandelt echter verschillende varianten van dit automodel. Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice.



1. Montage van het stuursysteem: Draai het frame ondersteboven (item 1), installeer vervolgens het stuursysteem (item 5) en zet het vast met schroeven. Steek de stuurstang (item 4) door de gaten in het stuursysteem en het frame, met het gebogen deel van de stang aan de onderkant van het voertuig en wijzend naar de achterkant van het voertuig. Het andere uiteinde van de balk moet uit de bovenkant van het voertuig steken.



2. Stuurwielmontage: Monteer het stuur (item 6) op de eerder gemonteerde stuurstang en schroef deze vast. Als een kabelboom in de opening van het frame aan het stuur is bevestigd, moet deze zorgvuldig worden doorgesneden zodat de kabels vrij kunnen lopen.



3. Installatie van de anti-tip: Monteer de anti-tip (item 3) op het onderste deel van het frame en klik deze op zijn plaats. Monteer vervolgens de achteras (item 8) die door de stabilisator gaat. Plaats eerst de ring en vervolgens het wiel op de as en schuif deze over het frame. Plaats vervolgens de ring en het wiel op het andere uiteinde van de as en monteer de sierschijven erop.

4. Wielen monteren: Monteer de voorwielen.



5. Monteren van de rugleuning en plaatsen van de elementen: Plaats de rugleuning (item 7) tegen het frame en druk stevig aan. Open het deksel van het stuur en plaats de batterijen (AA 1,5 V - niet inbegrepen) en sluit het deksel. Het speelgoed is bedoeld voor kinderen ouder dan 1,5 jaar. Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Het spel heeft geen krachtbron nodig om te werken, behalve de kracht van menselijke spieren. Het kind kan zichzelf voortbewegen met zijn voeten.

ONDERHOUD:

Zorg voor de veiligheid van uw kind met regelmatig en goed onderhoud. Controleer voor elk gebruik of de voertuigcomponenten goed vastzitten.

MAAK GEEN WIJZIGINGEN AAN HET SPEL DIT KAN ER EEN STORING IN HET SPEL VEROORZAKEN. DE FABRIKANT EN DE VERKOPER ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ONJUIST GEBRUIK OF WIJZIGING VAN HET SPEL. PROBEER UW VOERTUIG NIET TE REPAREREN IN GEVAL VAN STORING, AANGEZIEN HET PROFESSIONELE EXPERTISE VEREIST.

Spel voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van het spel valt niet onder de garantie.



Gemaakt in China. Het spel is CE-gecertificeerd.

IMPORTEUR:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék straat 2916/58. hrsz.

Wij wensen uw kind veel plezier en mooie momenten!

INSTRUCȚIUNI

MAȘINĂ PENTRU COPII



MODEL: JY-Z01A-C, Z01C, Z01B
STANDARDELE UE: EN71, EN62115, CE

AVERTIZARE!

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a asambla și utiliza jucăria.

- Jucăria trebuie asamblată de un adult. Jucăria are piese mici care pot reprezenta un pericol pentru copii înainte și în timpul asamblării.
- Jocul este destinat exclusiv copiilor mai mari de 1,5 ani.
- Sarcina maximă a jucăriei este de 25 kg.
- Utilizarea jucăriei necesită întreținere regulată de către un adult.
- Înainte de a utiliza jucăria, asigurați-vă că copilul dumneavoastră este familiarizat cu construcția și funcționarea jucăriei. Copilul trebuie să știe să conducă, să conducă și să frâneze jucăria.
- Înainte de a utiliza jucăria, un adult trebuie să se familiarizeze cu structura și funcționarea jucăriei.
- Joc destinat utilizării personale (necomerciale).

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚII:

viteză	nu poate fi determinat
angrenaje	Înainte și înapoi
dimensiunea jocului	63,5 x 29 x 37 cm
vârstă	18 lună +
greutate (N/B)	2,5/3,1 kg
material	plastic

AVERTIZARE!

- Direcția de mers nu trebuie schimbată brusc în timp ce vehiculul este în mișcare.
- Jocul nu poate fi folosit în zone înclinate, în condiții de lumină necorespunzătoare sau în condiții meteorologice extreme (grindină, furtună...etc.).
- Jocul poate fi folosit doar pe o suprafață plană și uniformă. Nu poate fi folosit pe teren nisipos sau pietriș. Nu folosiți jocul noaptea.
- Jocul trebuie jucat în încălțăminte, este indicat să folosiți o cască.
- Jucăria trebuie folosită în poziție șezând.
- Jucărie pentru interior și exterior.
- Asigurați-vă că copilul nu atinge roțile jucăriei.
- Utilizarea jucăriei nu este permisă în traficul rutier.


PIESE INCLUSE IN PACHET

	părți	imagine	cantitate		părți	imagine	cantitate
1	cadru		1 buc	6	volan		1 buc
2	rotile		4 buc	7	spătar		1 buc
3	anti-răsturnare		1 buc	8	axă		1 buc
4	tija de direcție		1 buc	9	utilizare instrucțiuni		1 buc
5	sistem guvernamental		1 buc				

1. Cadru
2. Roți
3. Protecție împotriva răsturnării
4. Tija de direcție
5. Sistemul de guvernare
6. Volan
7. Spatar
8. Axa
9. Instrucțiuni de utilizare

ANSAMBLU VEHICUL:

Asamblarea completă a vehiculului trebuie efectuată conform manualului. Cu toate acestea, manualul acoperă mai multe variante ale acestui model de mașină. Dacă aveți îndoieli, contactați serviciul nostru pentru clienți.



1. Asamblarea sistemului de direcție: Întoarceți cadrul cu susul în jos (articolul 1), apoi instalați sistemul de direcție (articolul 5) și fixați-l cu șuruburi. Introduceți tija de direcție (articolul 4) prin orificiile sistemului de direcție și cadru, cu partea curbată a tije în partea de jos a vehiculului și îndreptată spre spatele vehiculului. Celălalt capăt al barei ar trebui să iasă din partea superioară a vehiculului.



FIGURA 2

2. Instalarea volanului: Montați volanul (articolul 6) pe tija de volan instalată anterior și înșurubați-l. Dacă un cablaj de sârmă este atașat la volan în deschiderea cadrului, acesta trebuie tăiat cu grijă pentru a permite cablurilor să circule liber.




FIGURA 3




FIGURA 4

3. Instalarea dispozitivului anti-răsturnare: Montați dispozitivul anti-răsturnat (articolul 3) în partea inferioară a cadrului și fixați-l în poziție. Apoi, instalați puntea spate (articolul 8) trecând prin stabilizator. Mai întâi așezați șaiba și apoi roata pe ax și glisați-o peste cadru. Apoi puneți șaiba și roata la celălalt capăt al osiei și instalați discurile decorative pe ele.

4. Instalați roțile: Instalați roțile din față.



5. Instalarea spătarului și introducerea elementelor: Așezați spătarul (articolul 7) pe cadru și apăsați ferm. Deschideți capacul volanului și introduceți bateriile (AA 1,5 V - nu sunt incluse) și apoi închideți capacul. Jucărie este destinată copiilor peste 1,5 ani. Poate fi folosit atât în interior cât și în exterior.

Jocul nu necesită nicio sursă de energie pentru a funcționa, cu excepția puterii mușchilor umani. Copilul se poate propulsa cu picioarele.

ÎNTREȚINERE:

Asigurați siguranța copilului dumneavoastră cu întreținere regulată și adecvată. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă componentele vehiculului sunt bine fixate.

NU FACEȚI NICIO MODIFICARE JOCULUI CĂ ACEST ACEST POATE PROVOCA DEFUNȚIONAREA JOCULUI. PRODUCĂTORUL ȘI VÂNZĂTORUL NU VA RĂSPUNDE PENTRU ERORI DERIVATE DIN UTILIZAREA NEPRODUTĂ SAU MODIFICAREA JOCULUI. NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI VEHICULUL DVS. ÎN CAZ DE DEFECTARE, deoarece NECESITA EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ.

Joc pentru uz personal. Utilizarea comercială a jocului nu este acoperită de garanție.



Fabricat în China. Jocul este certificat CE. utilizarea acestuia nu este acoperită de garanție.

IMPORTATOR:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék strada 2916/58. hrsz.

Îi dorim copilului tău distracție și momente minunate!

INŠTRUKCIE

DETSKÉ AUTO



MODEL: JY-Z01A-C, Z01C, Z01B

NORMY EÚ: EN71, EN62115, CE

VÝSTRAHA!

Pred zostavením a použitím hračky si pozorne prečítajte návod.

- Hračku musí zostaviť dospelá osoba. Hračka má malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre deti pred a počas montáže.
- Hra je určená výhradne pre deti staršie ako 1,5 roka.
- Maximálne zaťaženie hračky je 25 kg.
- Používanie hračky vyžaduje pravidelnú údržbu dospelou osobou.
- Pred použitím hračky sa uistite, že je vaše dieťa oboznámené s konštrukciou a prevádzkou hračky. Dieťa musí vedieť hračku riadiť, riadiť a brzdiť.
- Pred použitím hračky sa dospelá osoba musí oboznámiť so štruktúrou a obsluhou hračky.
- Hra určená na osobné (nekomerčné) použitie.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

rýchlosť	nemožno určiť
ozubené kolesá	sem a tam
veľkosť hry	63,5 x 29 x 37 cm
életkor	18 mesiac +
hmotnosť (N/B)	2,5/3,1 kg
materiál	plast

VÝSTRAHA!

- Počas pohybu vozidla sa nesmie náhle zmeniť smer jazdy.
- Hru nie je možné použiť na svahovitých plochách, v nevhodných svetelných podmienkach, ani v extrémnych poveternostných podmienkach (krupobitie, búrka...a pod.).
- Hru je možné používať iba na rovnom, rovnom povrchu. Nedá sa použiť na piesočnatú alebo štrkovú pôdu. Nepoužívajte hru v noci.
- Hru je potrebné hrať v obuvi, vhodné je použiť prilbu.
- Hračka sa musí používať v sede.
- Hračka na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Dbajte na to, aby sa dieťa nedotýkalo koliesok hračky.
- Používanie hračky nie je povolené v cestnej premávke.


DIELY ZAHRNUTÉ V BALENÍ

	časti	obrázok	množstvo		časti	obrázok	množstvo
1	rám		1 ks	6	vláda		1 ks
2	kolesá		4 ks	7	operadlo		1 ks
3	proti prevráteniu		1 ks	8	os		1 ks
4	tyč riadenia		1 ks	9	použitie inštrukcie		1 ks
5	vládny systém		1 ks				

1. Rám
2. Kolesá
3. Ochrana proti prevráteniu
4. Riadiaca tyč
5. Vládny systém
6. Volant
7. Opierka chrbta
8. Os
9. Návod na použitie

MONTÁŽ VOZIDLA:



Kompletná montáž vozidla musí byť vykonaná podľa návodu. Návod však pokrýva viacero variantov tohto modelu auta. Ak máte pochybnosti, kontaktujte náš zákaznícky servis.



1. Montáž riadiaceho systému: Otočte rám hore nohami (Položka 1), potom nainštalujte riadiaci systém (Položka 5) a zaistite ho skrutkami. Vložte tyč riadenia (položka 4) cez otvory v systéme riadenia a ráme, pričom zakrivená časť tyče je v spodnej časti vozidla a smeruje k zadnej časti vozidla. Druhý koniec tyče by mal vyčnievať z hornej časti vozidla.



2. Inštalácia volantu: Nasadíte volant (položka 6) na predtým namontovanú tyč volantu a priskrutkujete ho. Ak je k volantu v otvore rámu pripevnený káblový zväzok, je potrebné ho opatrne odrezať, aby sa káble mohli voľne pohybovať.



3. Inštalácia ochrany proti prevráteniu: Nasadíte ochranu proti prevráteniu (položka 3) na spodnú časť rámu a zacvaknete ju na miesto. Potom nainštalujete zadnú nápravu (položka 8) prechádzajúcu cez stabilizátor. Najprv umiestnite podložku a potom koleso na osku a nasuňte ju cez rám. Potom umiestnite podložku a koleso na druhý koniec nápravy a nainštalujte na ne ozdobné kotúče.

4. Nainštalujte kolesá: Nainštalujte predné kolesá.



5. Inštalácia operadla a vloženie prvkov: Opierku chrbta (položka 7) priložte k rámu a pevne zatlačte. Otvorte kryt volantu a vložte batérie (AA 1,5 V - nie sú súčasťou) a potom kryt zatvorte. Hračka je určená pre deti od 1,5 roka. Dá sa použiť v interiéri aj exteriéri.

Hra nevyžaduje na fungovanie žiadny zdroj energie okrem sily ľudských svalov. Dieťa sa dokáže poháňať nohami.

ÚDRŽBA:

Zaistite bezpečnosť svojho dieťaťa pravidelnou a správnou údržbou. Pred každým použitím skontrolujte, či sú komponenty vozidla riadne zaistené.

NEVYKONÁVAJTE ŽIADNE ÚPRAVY HRY, KEĎŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ NEFUNKČNOSŤ HRY. VÝROBCA A PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDAJÚ ZA CHYBY VZNIKNUITÉ Z NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ALEBO ÚPRAVY HRY. NEPOKÚŠAJTE SA OPRAVU SVOJHO VOZIDLA V PRÍPADE PORUCHY, KEĎŽE TO VYŽADUJE ODBORNÚ ODBORNOSŤ.

Magánhasználatra szánt játék. A játék kereskedelmi célú felhasználására nem terjed ki a garancia.



Vyrobene v Číne. Hra je certifikovaná CE.

DOVOZCA:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék utca 2916/58. hrsz.

Prajeme vášmu dieťaťu zábavu a krásne chvíle!