

Leírás

① Mikrofon
② Állítható rész
③ Multifunkciós érintögomb
④ Hanger fel
⑤ Hangerö le
⑥ Töltötok
⑦ Töltö port



Hogyan hordjuk a fülhallgatót



1- Helyezze a fülhallgatót a fülére, állítsa be a szöget, és hagyja, hogy a fülre lógjon.
2-Füldugók viselhetk a fülkagylón.
3-A füldugókat úgy tervezték, hogy kényelmesen viseljék a fülön kívül. Kérjük, ne nyomja be a hallójáratába

Párosítás

Els lépés
1. Nyissa ki a töltdobozt, vegye ki a headsetet, a headset automatikusan bekapcsol, és a fény villog (jégkék)
2.And a hangutasítást fogja használni a "bekapcsoláshoz", hogy belépjen a párosítási módba, és a hangutasítás kíséretében a párosításhoz.
Második lépés
1.Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját ezen keresztül "Beállítások"> Bluetooth
2. Kattintson a "G3" gombra a letöltött eszközön a csatlakozáshoz;
3. A csatlakozás befejezése után a fülhallgató a „ Csatlakozva” üzenetet fogja jelezni.
4.A Bluetooth fejhallgatóval zenét játszhat vagy hívhat.
Ha legközelebb használja ezt a headsetet, egyszeren vegye ki a Bluetooth headsetet a töltdobozból, és kapcsolja be az okoseszköz Bluetooth funkcióját az automatikus csatlakozáshoz.

Bluetooth fülhallgató párosítási példa



Multifunkciós gombok használata


Funkciók	Funkciók használata
Lejátszás/Szünet	Nyomjuk meg az érintögombot
Elözö zene	- gomb hosszú nyomása
Következö zene	+ gomb hosszú nyomása
Hangerö fel/le	+/- gomb nyomása
Hívás kinyomása	Hosszan nyomjuk meg az érintös gombot
Válasz hívásra	Egyszer vagy Kétszer nyomjuk meg az érintös gombot
Siri	Nyomjuk meg háromszor az érintös gombot
Némítás	Hosszan nyomjuk meg az érintös gombot kb 2 másodpercig

Kérjük, vegye figyelembe: Ha hívásnémítási módba szeretne belépni, kérjük, ne kattintson kétszer a gombra, vagy ne nyomja le hosszan, a hívás befejezdik, vagy kikapcsolja a headsetet.

Hogyan kapcsoljuk ki vagy be a fülhallgatót a töltötok nélkül

Kapcsolja be a headsetet:
Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig, és hangjelzést kap
"turn on" , a headset be van kapcsolva

Kapcsolja ki a headsetet:
Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig, és hangjelzést kap
"kikapcsolás, ami azt jelzi, hogy a headset ki van kapcsolva



LED jelzés az akku töltöttségéröl