Használati utasítás – Automata szenzoros LED világítás mágneses rögzítéssel, 20 cm

1. A lámpa feltöltése

1. Első használat előtt töltse fel a készüléket.
2. Csatlakoztassa a megfelelő USB-töltőkábelt a lámpa töltőcsatlakozójához.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő USB-tápforráshoz, például számítógéphez vagy USB-hálózati adapterhez.
4. A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt.

2. A mágneses rögzítés előkészítése

1. Válasszon ki egy tiszta, száraz, sima felületet.
2. Ha a felület nem mágneses, használja a mellékelt fém rögzítőlapokat.
3. Távolítsa el a rögzítőlapok öntapadó felületének védőfóliáját.
4. Rögzítse a lapokat a kívánt helyre, és nyomja őket erősen a felülethez.
5. Illessze a lámpát a mágneses rögzítőpontokra.
6. Ellenőrizze, hogy a készülék stabilan a helyén marad-e.

3. Bekapcsolás és működés

1. Kapcsolja a készüléket a kívánt működési módba, amennyiben rendelkezik üzemmódválasztó kapcsolóval.
2. Automatikus érzékelési módban a lámpa mozgás észlelésekor bekapcsol.
3. Sötét környezetben a mozgásérzékelő gondoskodik a világítás automatikus aktiválásáról.
4. A mozgás megszűnése után a világítás a készülék beállításainak megfelelően kikapcsolhat.

4. Felhasználási lehetőségek

A LED világítás különösen praktikus az alábbi helyeken:

- Ruhásszekrények és gardróbok
- Konyhaszekrények és munkapultok
- Polcok és tárolóhelyek
- Előszobák és folyosók
- Lépcsők és kisebb, sötét helyiségek

5. Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a lámpát.
2. Puha, száraz vagy enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa meg.
3. Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereket.
4. Ne merítse vízbe.
5. Rendszeresen ellenőrizze a mágneses rögzítés stabilitását.

6. Biztonsági előírások

- A készüléket elsősorban száraz, beltéri környezetben használja.
- Óvja a közvetlen víztől és nedvességtől.
- Ne nézzen közvetlenül a LED fényforrásba.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket.
- Ne helyezze hőforrás közvetlen közelébe.
- Sérült készüléket vagy töltőkábelt ne használjon.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.

7. Fontos tudnivalók

A mágneses kialakításnak köszönhetően a lámpa egyszerűen levehető a helyéről, például töltés vagy tisztítás céljából, majd visszahelyezhető.

A mozgásérzékelős működés kényelmes világítást biztosít, különösen olyan helyeken, ahol a hagyományos villanykapcsoló használata nehézkes.