Használati utasítás – JNICE JE-218 napelemes WiFi PTZ biztonsági kamera

1. Műszaki adatok

Tulajdonság	**Adatok**
Márka	JNICE
Modell	JE-218
Felbontás	Full HD 1080P
Objektív	3,6 mm
Napelem teljesítménye	7,8 W
Tápellátás	Beépített akkumulátor, napelem
Töltési bemenet	DC 5 V / 2 A
Kapcsolat	WiFi
Mobilalkalmazás	UBox
Mozgásérzékelés	PIR + AI
Éjszakai üzemmód	Színes éjjellátás, Smart IR
Adattárolás	SD-kártya, felhőalapú tárolás
Vezérlés	PTZ – forgatható és dönthető kamerafej
Szín	Fehér

2. Első használat előtti teendők

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket.
- Ellenőrizze a kamera, a napelem és a tartozékok sértetlenségét.
- Első használat előtt töltse fel teljesen a beépített akkumulátort megfelelő DC 5 V / 2 A töltővel.
- Gondoskodjon megfelelő erősségű WiFi-kapcsolatról.
- Töltse le okostelefonjára az UBox alkalmazást.

3. A kamera felszerelése

1. Válasszon megfelelő helyet a megfigyelni kívánt terület közelében.

2. Ellenőrizze a WiFi-jel erősségét a felszerelés helyén.
3. Rögzítse a tartókonzolt stabil falfelületre, megfelelő csavarokkal és tiplikkel.
4. Helyezze el és rögzítse a kamerát.
5. Állítsa a napelemet olyan irányba, ahol napközben elegendő közvetlen napfény éri.
6. Csatlakoztassa a napelemet a kamera megfelelő csatlakozójához.
7. Kapcsolja be a készüléket.

4. Az UBox alkalmazás telepítése és beállítása

1. Nyissa meg telefonján a Google Play Áruházat vagy az Apple App Store-t.
2. Keresse meg és telepítse az **UBox** alkalmazást.
3. Regisztráljon felhasználói fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
4. Kapcsolja be a kamerát.
5. Az alkalmazásban válassza az új eszköz hozzáadását.
6. Válassza ki a WiFi-kamera beállítását.
7. Adja meg a vezeték nélküli hálózat nevét és jelszavát.
8. Kövesse az alkalmazásban megjelenő párosítási utasításokat.
9. Sikeres csatlakozás után nevezze el a kamerát.

5. A kamera használata

Az UBox alkalmazáson keresztül internetkapcsolat segítségével távolról is ellenőrizheti a megfigyelt területet.

Főbb funkciók:

- Élő kamerakép megtekintése.
- A kamerafej vízszintes és függőleges mozgatása.
- Mozgásérzékelés és riasztási értesítések.
- Színes és infravörös éjszakai megfigyelés.
- Hangmegfigyelés.
- Felvételek tárolása és visszajátszása.
- A kamera beállításainak módosítása.

6. Mozgásérzékelés és riasztások

Nyissa meg az alkalmazásban a kamera beállításait, majd aktiválja a mozgásérzékelési funkciót. Engedélyezze az értesítéseket a telefonján, és amennyiben elérhető, állítsa be az érzékelés érzékenységét.

A PIR és AI érzékelési technológia segíthet a felesleges riasztások csökkentésében.

7. Éjszakai megfigyelés

A kamera színes éjjellátó és intelligens infravörös funkcióval rendelkezik. A beépített világítóegységek gyenge fényviszonyok mellett is segítik a megfigyelést. Az elérhető éjszakai üzemmódokat az alkalmazásban állíthatja be.

8. Felvételek tárolása

A készülék SD-kártyás és felhőalapú adattárolást támogat.

- Memóriakártya behelyezése előtt kapcsolja ki a kamerát.
- Használjon a készülékkel kompatibilis memóriakártyát.
- Szükség esetén formázza a kártyát az alkalmazáson keresztül.
- A felhőalapú tárolás előfizetéshez kötött lehet.

9. Napelemes működés és töltés

A 7,8 W teljesítményű napelem napfény segítségével tölti a kamera beépített akkumulátorát. A megfelelő működés érdekében a napelemet árnyékmentes helyre telepítse, és rendszeresen tisztítsa meg.

Tartósan borús időjárás, gyakori riasztások vagy intenzív használat esetén kiegészítő töltés válhat szükségessé.

10. Hibaelhárítás

Hiba	**Lehetséges megoldás**
A kamera nem kapcsol be	Töltse fel az akkumulátort.
Nem csatlakozik a WiFi-hálózathoz	Ellenőrizze a jelszót és a jelerősséget.
Nem jelenik meg az élőkép	Ellenőrizze az internetkapcsolatot.
Nem érkezik értesítés	Ellenőrizze a mozgásérzékelést és az értesítési engedélyeket.
Gyorsan merül az akkumulátor	Ellenőrizze a napelem elhelyezését és a riasztási beállításokat.

Homályos a kamerakép	Óvatosan tisztítsa meg az objektívet.
Nem készül felvétel	Ellenőrizze a memóriakártyát és a tárolási beállításokat.

11. Karbantartás és biztonsági előírások

- A készüléket puha, száraz kendővel tisztítsa.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ne forgassa erővel kézzel a kamerafejet.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a beépített akkumulátort.
- Rendszeresen ellenőrizze a rögzítéseket és a csatlakozásokat.
- Használjon erős jelszót a felhasználói fiókjához.
- A kamerát a hatályos adatvédelmi előírások betartásával használja.
- A készüléket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem elektronikai hulladékgyűjtő helyen adja le.