

# PROLIFOSS®

## A FEKÁLIÁS (HÁZI) SZENNYVIZEK SZERVES SZENNYEZŐ ANYAGAINAK BIOLÓGIAI LEBONTÁSÁRA

- A **PROLIFOSS®** speciálisan a csatornázatlan területek emésztőgödreinek karbantartására és baktériumok által történő reaktiválására kifejlesztett biológiai termék.
- A **PROLIFOSS®** enzimek és baktériumok jól kiegyensúlyozott kombinációja és a fekáliás anyagok, cellulóz, papír, valamint minden fehérjetartalmú és egyéb szerves szennyezőanyagok lebontására szolgál. A szerben található aerob mikroorganizmusok különösen alkalmasak az egészségügyi területen való használatra.  
A **PROLIFOSS®** nem tartalmaz patogén csírákat és teljesen ártalmatlan emberekre és állatokra nézve.
- A **PROLIFOSS®** csökkenti a házi szennyvizek biokémiai oxigénigényét, (BOL<sub>5</sub>)-ét a szennyezőanyagoknak enzimek és baktériumok által főként H<sub>2</sub>O-ra és CO<sub>2</sub>-re való lebontása révén.
- A **PROLIFOSS®** hatékonyan megakadályozza a bűzképződést, az oldómedencék és emésztőgödörök kiürítését hosszú ideig feleslegessé teszi.

## ALKALMAZÁSI JAVASLATOK

### Emésztőgödrök reaktiválása

A kezelést egy héten keresztül kell végezni napi 40 gramm **PROLIFOSS®**-t alkalmazva 1 m<sup>3</sup> kezelendő szennyvízre számítva (általában 4-6 személyre számolunk 1 m<sup>3</sup> szennyvizet). Oldjuk fel a kellő mennyiségű **PROLIFOSS®** port 1:10 arányú kézmeleg (max. 35°C-os) vízben, néhány percig kevergessük lassan, majd pihentessük 30-45 percig, hogy a mikroorganizmusok elszaporodhassanak. Ezután az oldatot öntsük vagy a WC-be, s öblítsük le, vagy közvetlenül az emésztőgödörbe. Az egész kezelést lehetőleg esténként kell elvégezni, hogy az éjszaka folyamán a szernek elegendő idő álljon rendelkezésre a kellő hatás kifejtéséhez.

### Karbantartás és megelőző kezelés

Rendszeres időközönként (2-3 hetente) célszerű adagolni a fentebb leírtak szerint az emésztőgödör térfogatának minden egyes m<sup>3</sup>-ére 10 gramm **PROLIFOSS®**-t. A **PROLIFOSS®** adagolás a kezelt szennyvízmennyiséggel arányosan változtatható.

Fenntartó kezelésre javasolt a szer kis mennyiségben való rendszeres adagolása.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **PROLIFOSS**<sup>®</sup> nem gyúlékony és nem mérgező. Az oldat elkészítésekor azonban a port ne lélegezzük be. Amennyiben véletlenül a szembe kerülne, úgy azt bőséges vízzel öblítsük ki.

## MŰSZAKI ADATOK

A **PROLIFOSS**<sup>®</sup> drapp színű por (sűrűsége 0,85 g/cm<sup>3</sup>), melynek pH-ja vizes oldatban 7,6. Az optimális alkalmazási tartomány pH 6–8 között van.

A **PROLIFOSS**<sup>®</sup> egészségre ártalmatlan, aerob baktériumokból, enzimekből, sókból és egyéb tápanyagokból, valamint hordozó anyagokból áll.

A **PROLIFOSS**<sup>®</sup> keverhető bármely SANOSIL biotermékkel és hígítható vízzel bármilyen arányban.

**CSOMAGOLÁS** 1 kg-os műanyag dobozban  
gyűjtőkartonban (12x1 kg)  
konténerládában (40 db kartondoboz)

**TÁROLÁS** A **PROLIFOSS**<sup>®</sup> az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen tartandó. A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 40°C-ot, a levegő relatív páratartalma a 45%-ot, hogy a baktériumok és enzimek hatékonysága ne csökkenjen. A szert ne tároljuk nyitott dobozban!

**GARANCIA** A szállítástól számított 1 év (helyes tárolásnál).

## MEGJEGYZÉS

Minden **PROLIFOSS**<sup>®</sup> dobozban adagoló pohár található, melynek segítségével 25 g anyag mérhető ki.

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széleskörű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a mindenkor legjobb tudásunk alapján adjuk, azonban kötelezettség nélkül annyiban, hogy a szer felhasználásának és tárolásának befolyásolása lehetőségeinken kívül esik. A termékeink tulajdonságaira vonatkozó adatok nem tartalmazzak megállapításokat az esetleges károk miatti szavatosságot illetően. Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.