

Használati útmutató

Termék neve: Stefi

Termék típusa: UTAZÓÁGY

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és Lionelo-t választotta. Termékeink a lehető legnagyobb gondossággal készülnek, hogy biztosítsák a kényelmet és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát. A magas színvonalú anyagok és a modern technikák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy vásárolóinknak egy olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

Fontos! Tartsa meg ezt a leírást a jövőbeni használatra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk: **Megjegyzés:** A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie. E rendelkezés és az összeszerelési utasítások betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.

FIGYELEM

FONTOS, A JÖVŐBEN HASZNÁLATRA VONATKOZÓ LEÍRÁS: FIGYELMESEN OLVASSA EL

- Figyelembe kell venni a nyílt tűz és más erős hőforrások kockázatát, mint pl. Az elektromos tüzek, a gáztüzek stb.
- Ne használja a kiságyat, ha bármelyik része törött, szakadt vagy hiányzik, és csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja.
- Ne hagyjon semmit a kiságyban, és ne helyezze a gyermekágyat egy másik termékhez közel, amely megfojthatja gyermekét, pl. huzalok / függönyök.
- Ne használjon több matracot a kiságyban.
- A kiságy akkor áll készen a használatra, ha a reteszelőszervezetek be vannak kapcsolva, és gondosan ellenőrizni kell, hogy teljesen rögzítette -e, mielőtt az összecsukható kiságyat használná.
- Ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyja a gyermekágyban, mindig győződjön meg arról, hogy a mozgatható oldal zárva van.
- A matrac vastagságának olyannak kell lennie, hogy a belső magasság (a matrac felülete a kiságykeret felső széléhez) legalább 500 mm legyen a kiságy alsó helyzetében, és legalább 200 mm a legmagasabb pozícióban a gyermekágy alapja.
- A kiságyhoz használható matrac minimális mérete. A méretnek figyelembe kell vennie, hogy a matrac és a matrac oldalainak végei között 30 mm-nél nagyobb távolság nem lehet.
- Az összes szerelvényt mindig megfelelően kell meghúzni, és a szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség szerint újra meg kell húzni
- A kiságy nem használható olyan gyerekek számára, akik maguk is kimászhatnak, ez súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halállal is járhat.
- A termék 0–36 hónapos gyermekek számára készült

Szerelési utasítás



1. Vegyük ki az utazó babaágyat a zsákból, és lazítsuk meg a tépőzáras pántokat. Helyezze az ágyat a padlóra, és tegye félre a tasakot.




2. Válassza el egymástól a lábakat. Tartsa a központi zárat. Ellenkező esetben a korlátok nem fognak megfelelő helyen.



Megjegyzés! úgy, hogy a kiságy / korlátok oldala megfelelően blokkolva legyen, a padló központi blokkját felfelé kell emelni. A bébi sínek nem fognak lezárni, ha a padló ki van nyitva.



3. Húzza meg az egyes felső sínek középső részét, hogy azok a helyükre kerüljenek. Kezdje a hosszabb síneket, majd a rövidebbeket.



4. Nyomja be a középső zárat, amíg a felület teljesen el nem mozdul



5. Helyezze a matracot a babaágyba.

Az utazóágy összecukása



1. Távolítsa el az ágynemű-kiegészítőket. Távolítsa el a matracot, a napellenzőt és az összes többi tartozékot. Fogja meg a közepén található középső fogantyút, és húzza felfelé.



2. A felső sínek feloldásához nyomja meg a jelzett gombokat mindkét oldalon. Húzza kissé felfelé, majd nyomja le. Nyissa ki a rövidebb oldalakat, majd tegye meg a hosszabb oldallal.



3. Miközben még mindig felemeli a fogantyút, emelje fel a babaágyat és hajtsa le a lábakat.




4. Csavarja össze a összecukott ágyat a matracral, és tépőzáras hevederekkel rögzítse. Tegye a összecukott ágyat a zsákba.

Karbantartás

Az ágy kerete nedves ruhával törölhető. A kárpitot puha kefével tisztítsa. Szétszerelés után a kárpit 30 ° C-ig mosható.

FIGYELEM

Csak azt a matracot használjuk, melyet a kiságy tartozéka, ne adjunk hozzá más matracot erre az esetre



A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabványok valamennyi követelményének: EN 716-1:2008+A1:2013 and EN 716-2:2008+A1:2013